

Update von VISI 19 auf VISI 20

Release: VISI 20 Autor: Holger Wüst Datum: 14. Februar 2014



Inhaltsverzeichnis

1	UI	pdatecfg - Einstellungen aus einer vorherigen Version übernehmen	. 3
	1.2	Starten von Update cfg aus Visi	3
2	W	/erkzeugdatenbanken, Postprozessoren und Maschinen übernehmen	. 6
	2.1	Werkzeugdatenbank übernehmen	6
	2.′	1.1 Kunden ohne Option "VERO TOOLS"	6
	2.′	1.2 Kunden mit Option "VERO TOOLS"	7
	2.2	Postprozessor übernehmen	7
	2.3	Übernahme der Maschinenkinematik aus VISI 19	7
3	C	ompass Anpassungen übernehmen	. 9
4	K	onvertierung der Bearbeitungsvorlagen	10
5	B	enutzerelemente Mould/ Progress	12



1 Updatecfg - Einstellungen aus einer vorherigen Version übernehmen

1.1 Starten aus dem Setupdialog

Nach erfolgreicher Installation von VISI 20, kann im Setupdialog die Option zur Übernahme der Einstellungen aus einer früheren Version aktiviert werden.

Wir empfehlen Ihnen, diese Option <u>nicht</u> zu aktivieren und zunächst das aktuelle VISI Update zu installieren. Anschließend kann das Update cfg manuell wie unter Punkt 1.2 beschrieben, ausgeführt werden.



1.2 Starten von Update cfg aus VISI

Die Funktion **[Update cfg]** kann jederzeit manuell von der Visi Oberfläche aus gestartet werden. Gehen Sie dazu in das Pulldownmenü **[System]** und rufen den Befehl **[Update cfg]** auf.

Es öffnet sich das Updatedialogfenster.

Aktuelles Profil: Default		
Update Vorherige Version der Dateien wie	derherstellen (.bak) Originalversion der D	ateien wiederherstellen (.ori)
Ordner vorherige VISI-Installation	 	
Beschreibungung	Dateiname	Update
Ausgabe Einstellungen	Plotter.cfg	
Bemaßungen	dim.cfg	
Dxf-Dwg Import	ImportDxfDwg.cfg	
STLAusgabe	facet.cfg	
Zeichenblatt	plotview.cfg	
Konfigurationsparameter	visi.cfg	
Benutzerdefinierte Attribute	Attributes.cfg	
Grundeinstellungen	VISISession.cfg	
Assemblymanager	Assemblymanager.cfg	
Bemaßungstexte	Dim TextBeforeAfter.cfg	
Featureattribute	Features.cfg	
Featuremanager Datenbank	Forms.mdb	
Kurztasten	VISIAccelerators.acc	
Kurztasten Zeichenblatt	VISIPlotviewAccelerators.acc	
Rechte Maus Menü (RHM)	def_menu.pmu	
Rechte Maus Menü (RHM) Zeichenblatt	def_menu_plotview.pmu	
lcons	lcons.cfg	
lcons Zeichenblatt	Plotviewlcons.cfg	
Position Werkzeugleisten	Visicad_FTBAR.ini	
Position Werkzeugleisten Zeichenblatt	PV_FTBAR.ini	
Mould Kühlung	Cooling.cfg	
Mould Tool	Newmouldtool.cfg	
Mould Standardelemente	p_mould.cfg	
Progress Standardelemente	p_progress.cfg	
Standardelemente	param-ng.cfg	
Teil-/Steifenanalyse	unfold_strip.cfg	
Flow Qualitätseinstellungen	FlowQualitySettings_Default.cfg	
Flow Datenbank	FlowDefaultDbs.cfg	
Flow Lite Qualitätseinstellungen	FlowLiteQualitySettings_Default.cfg	
Flow Benutzerdefinierte Moulding Maschiner	FLOW_MACHINE_USER.cfg	
Flow Benutzerdefinierte Moulding Maschiner	FLOW_MACHINE_USER.mes	
Flow Favoriten	FlowFillingFavorites.XML	
Feature Konfiguration 1	Features_Conf1.CFG	
Eesture Konfiguration 2	Features Conf2 CEG	



Hier sollte zunächst der Pfad der vorherigen Version z.B. C:\Visi19 gewählt werden. Das System zeigt hier nur die Dateien an, die aktualisiert werden können.

1	1		
Update Vorherige Version der Dateien	wiederherstellen (.bak) Originalversion de	r Dateien wiederhe	rstellen (.)
Ordner vorherige VISI-Installation C:Wis	i19 🔶		
Beschreibungung	Dateiname	Update	
Ausgabe Einstellungen	Plotter.cfg		
Bemaßungen	dim.cfg		
Dxf-Dwg Import	ImportDxfDwg.cfg		
STLAusgabe	facet.cfg		
Zeichenblatt	plotview.cfg		
Konfigurationsparameter	visi.cfg		
Benutzerdefinierte Attribute	Attributes.cfg		
Grundeinstellungen	VISISession.cfg		
Assemblymanager	Assemblymanager.cfg		
Bemaßungstexte	Dim TextBeforeAfter.cfg		
Featureattribute	Features.cfg		
Featuremanager Datenbank	Forms.mdb		
Kurztasten	VISIAccelerators.acc		
Kurztasten Zeichenblatt	VISIPlotviewAccelerators.acc		
Rechte Maus Menü (RHM)	def_menu.pmu		
Rechte Maus Menü (RHM) Zeichenblatt	def_menu_plotview.pmu		
Icons	lcons.cfg		
Icons Zeichenblatt	Plotviewlcons.cfg		
Position Werkzeugleisten	Visicad_FTBAR.ini		
Position Werkzeugleisten Zeichenblatt	PV_FTBAR.ini		
Mould Kühlung	Cooling.cfg		
Mould Tool	Newmouldtool.cfg		
Mould Standardelemente	p_mould.cfg		
Progress Standardelemente	p_progress.cfg		
Standardelemente	param-ng.cfg		
Teil-/Steifenanalyse	unfold_strip.cfg		
Flow Qualitätseinstellungen	FlowQualitySettings_Default.cfg		
Flow Favoriten	FlowFillingFavorites.XML		
Feature Konfiguration 1	Features_Conf1.CFG		
Feature Konfiguration 2	Features_Conf2.CFG		

Mit der Option [Wähle alle] lassen sich alle Einträge markieren.

¥ Update von vorherigem Release		,
Aktuelles Profil: Default		
Update Vorherige Version der Dateien wie	derherstellen (.bak) Originalversion der Dat	teien wiederherstellen (.ori) 🛄 😪
Ordner vorherige VISI-Installation COMISITS		
Beschreibungung	Dateiname	Update
Ausgabe Einstellungen	Plotter.cfg	 Image: A set of the set of the
Bemaßungen	dim.cfg	 Image: A set of the set of the
Dxf-Dwg Import	ImportDxfDwg.cfg	 Image: A set of the set of the
STLAusgabe	facet.cfg	 Image: A set of the set of the
Zeichenblatt	plotview.cfg	 Image: A set of the set of the
Konfigurationsparameter	visi.cfg	 Image: A set of the set of the
Benutzerdefinierte Attribute	Attributes.cfg	 Image: A set of the set of the
Grundeinstellungen	VISISession.cfg	 ✓
Assemblymanager	Assemblymanager.cfg	 ✓
Bemaßungstexte	DimTextBeforeAfter.cfg	
Featureattribute	Features.cfg	
Featuremanager Datenbank	Forms.mdb	V
Kurztasten	VISIAccelerators.acc	
Kurztasten Zeichenblatt	VISIPlotviewAccelerators.acc	
Rechte Maus Menü (RHM)	def_menu.pmu	
Rechte Maus Menü (RHM) Zeichenblatt	def_menu_plotview.pmu	
Icons	loons.ofg	 Image: A set of the set of the
Icons Zeichenblatt	Plotviewlcons.cfg	
Position Werkzeugleisten	Visicad_FTBAR.ini	 Image: A second s
Position Werkzeugleisten Zeichenblatt	PV_FTBAR.ini	 Image: A set of the set of the
Mould Kühlung	Cooling.cfg	 Image: A set of the set of the
Mould Tool	Newmouldtool.cfg	V
Mould Standardelemente	p_mould.cfg	 Image: A second s
Progress Standardelemente	p_progress.cfg	
Standardelemente	param-ng.cfg	
Teil-/Steifenanalyse	unfold_strip.cfg	 Image: A second s
Flow Qualitätseinstellungen	FlowQualitySettings_Default.cfg	 Image: A set of the set of the
Flow Favoriten	FlowFillingFavorites.XML	 Image: A set of the set of the
Feature Konfiguration 1	Features_Conf1.CFG	 Image: A set of the set of the
Feature Konfiguration 2	Features_Conf2.CFG	 Image: A set of the set of the



Achtung! Da sich bei einem Versionswechsel meistens die Iconstruktur ändert (neue Icons kommen hinzu), sollten die entsprechenden Dateien Icons.cfg und Plotviewicons.cfg vor der Aktualisierung deaktiviert werden.

💙 Update von vorherigem Release		
Aktuelles Profil: Default		
Update Vorherige Version der Dateien wie	ederherstellen (.bak) Originalversion der D	ateien wiederh
Ordner vorherige VISI-Installation C:Wisi19		
Beschreibungung	Dateiname	Update
Ausgabe Einstellungen	Plotter.cfg	V
Bemaßungen	dim.cfg	 ✓
Dxf-Dwg Import	ImportDxfDwg.cfg	v
STLAusgabe	facet.cfg	<i>v</i>
Zeichenblatt	plotview.cfg	v
Konfigurationsparameter	visi.cfg	v
Benutzerdefinierte Attribute	Attributes.cfg	v
Grundeinstellungen	VISISession.cfg	v
Assemblymanager	Assemblymanager.cfg	 ✓
Bemaßungstexte	DimTextBeforeAfter.cfg	
Featureattribute	Features.cfg	 ✓
Featuremanager Datenbank	Forms.mdb	 ✓
Kurztasten	VISIAccelerators.acc	 ✓
Kurztasten Zeichenblatt	VISIPIotviewAccelerators.acc	
Rechte Maus Menü (RHM)	def_menu.pmu	 ✓
Rechte Maus Menü (RHM) Zeichenblatt	def_menu_plotview.pmu	 ✓
Icons	lcons.cfg	
Icons Zeichenblatt	Plotviewlcons.cfg	
Position Werkzeugleisten	Visicad_FTBAR.ini	v
Position Werkzeugleisten Zeichenblatt	PV_FTBAR.ini	v
Mould Kühlung	Cooling.cfg	v
Mould Tool	Newmouldtool.cfg	v
Mould Standardelemente	p_mould.cfg	v
Progress Standardelemente	p_progress.cfg	v
Standardelemente	param-ng.cfg	~
Teil-/Steifenanalyse	unfold_strip.cfg	~
Flow Qualitätseinstellungen	FlowQualitySettings_Default.cfg	~
Flow Favoriten	FlowFillingFavorites.XML	~
Feature Konfiguration 1	Features_Conf1.CFG	~
Feature Konfiguration 2	Features_Conf2.CFG	~

Wählen Sie dann [Update], um die Aktualisierung zu starten.

💙 Update von vorherigem Release		
Aktuelles Profil: Default		
Update	wiederherstellen (.bak)	riginalversion der Dateien wiede
Ordner vorherige VISI-Installation C:Wi	isi19	
Beschreibungung	Dateir	iame Update
Beschreibungung Ausgabe Einstellungen	Dateir Plotter.cfg	ame Update ✔
Beschreibungung Ausgabe Einstellungen Bemaßungen	Dateir Plotter.cfg dim.cfg	name Update V
Beschreibungung Ausgabe Einstellungen Bemaßungen Dxf-Dwg Import	Dateir Plotter.cfg dim.cfg ImportDxfDwg.cfg	name Update
Beschreibungung Ausgabe Einstellungen Bemaßungen Dxf-Dwg Import STLAusgabe	Plotter.cfg dim.cfg ImportDxfDwg.cfg facet.cfg	name Update

Nach erfolgreichem Update erscheint die folgende Meldung:

Update	UpdateCfg.exe				
1	Updates wurden erfolgreich abgeschlossen				
	ОК				

Das System legt eine Backupkopie der aktuellen Konfiguration an. Diese kann bei Bedarf wiederhergestellt werden. Zusätzlich ist es möglich, jederzeit die Originalversion (Stand nach der Installation) wiederherzustellen.

♥ Update von vorherigem Release	
Aktuelles Profil: Default	
Update Vorherige Version der Dateien wiederh	erstellen (.bak) 🛛 Originalversion der Dateien wiederherstellen (.ori) 📔 😁
Ordner vorherige VISI-Installation C:\Visi19	

V Update von vorherigem Release			_ 🗆 X
Aktuelles Profil: Default			
Update Vorherige Version der Dateie	n wiederherstellen (bak) Originalversion (der Dateien wiedert	herstellen (.ori)
	(,)		
Ordner vorherige VISI-Installation			
Beschreibungung	Dateiname	Update	
Ausgabe Einstellungen	Plotter.cfg		
Bemaßungen	dim.cfg		
Dxf-Dwg Import	ImportDxfDwg.cfg		
STLAusgabe	facet.cfg		
Zeichenblatt	plotview.cfg		
Konfigurationsparameter	visi.cfg		
Benutzerdefinierte Attribute	Attributes.cfg		
Grundeinstellungen	VISISession.cfg		
Assemblymanager	Assemblymanager.cfg		
Bemaßungstexte	Dim TextBeforeAfter.cfg		
Featureattribute	Features.cfg		
Featuremanager Datenbank	Forms.mdb		

Führen Sie das Update wie unter 1.2 beschrieben durch.

Hinweis :Update cfg arbeitet jetzt losgelöst vom VISI. Das bedeutet, es kann sinnvoll sein, das Visi nach dem Start der [Update cfg] Funktion zu beenden, damit z.B. Iconanordnungen und andere Einstellungen übergeben werden können.

2 Werkzeugdatenbanken, Postprozessoren und Maschinen übernehmen

2.1 Werkzeugdatenbank übernehmen

2.1.1 Kunden ohne Option "VERO TOOLS"

- \Rightarrow Schließen Sie alle offenen VISI Sitzungen
- ⇒ Kopieren Sie die Datei VITools.mdb aus dem Verzeichnis \Visi19\Library\Common\Cam\DB in das VISI20 Verzeichnis \Visi20\Library\Common\Cam\DB



2.1.2 Kunden mit Option "VERO TOOLS"

(Mehrere Anwender können auf dieselbe Werkzeugdatenbank zugreifen)

Kunden, die eine netzwerkfähige Werkzeugdatenbank im Einsatz haben, müssen im Pulldownmenü [Bearbeitung] den Befehl [CAM Einstellungen] auswählen und in der Gruppe [Generelle Einstellungen] den aktuellen Pfad für die ViTools.mdb auf dem Server angeben.

Poprheitung Wire Meuld Program Stud	dard Eigenschaften			X
CAM Navigator Vero Tools Manager CAM Attribute Profil CAM Attribute Profil-Mehrfachaustrahl Profiloperationen Lese STL Datei Werkzeugweg Transformation Starte Postprozessor-Interface Editiere ISO-Datei Defaults und Konvertierunterin CAM-Einstellungen Editiere Postprozessor-Defaulteinstellungen	 Eigenschaften Generelle Einstellungen Generelle Einstellungen Defaults Benutzerobertläche 3 Achsenbearbeitung 2.5 Ax Bearbeitung Wire EDM Werk EDM Werk EDK Compastechnologie Compastechnologie Postprozessor CAM-Nullpunkt Parameter 	Defaults Standardmaschine Werkzeugdatenbank NC-Maschinenordner Compass Datenbank Werkstückmaterial Reportdatei Abfragekriterien Werkzeug Automatische Neuberechnung Ausspannsicherheit Meshdaten in Workfile speicherm CAM-Nullpunkt automatische Gültigkeitsprüfung Aktiviere Hive Berechnung	\Library\Common\Cam\DB\VTools.MDB \Library\Common\Cam\MachineTool \Library\Common\Cam\CompassSystem EN8 Magazin, dann DB ♥ 2 ♥ 2 ♥	
		OK	Abbrechen	

2.2 Postprozessor übernehmen

- ⇒ Kopieren Sie Ihre aktuelle(n) Postprozessordatei(en) mit der Endung *.cfg z.B. *TNC530i.cfg* aus dem Verzeichnis **Visi19\Postp** in das Verzeichnis **Visi20\Postp**
- 2.3 Übernahme der Maschinenkinematik aus VISI 19
 - ⇒ Die mit der Installation Version 20 erzeugten Dummy-Maschinenkonfigurationen sollten aus dem Verzeichnis MachineTool entfernt werden. Bitte wechseln Sie hierzu in das Verzeichnis Visi20\Library\Common\Cam\MachineTool und entfernen diese (siehe gekennzeichnete Ordner im nächsten Bild). Es handelt sich dabei um die standardmäßig vorinstallierten Maschinen.





⇒ Bitte übernehmen Sie nun Ihre angepassten Maschinenkonfigurationen aus Version 19 in die Version 20.

Jede Ihrer in Version 19 angelegten Maschinen hat ein eigenes Verzeichnis im Ordner VISI19\LIBRARY\COMMON\CAM\MACHINETOOL.

In diesem Maschinenordner sind alle für die Maschinenkonfiguration notwendigen Dateien enthalten. Kopieren Sie Ihre persönlichen Maschinenordner z.B. DMU125P und fügen Sie diese in den Ordner VISI20\LIBRARY\COMMON\CAM\MACHINETOOL ein, damit haben Sie Ihre Maschine(n) für Version 20 übernommen.

Achtung: Eine Einstellung, die in VISI 19 in den CAM-Grundeinstellungen generell für alle Maschinen gültig war, wurde nun in die Einstellungen der jeweiligen Maschine übernommen.

Diese Einstellung betrifft Maschinen mit 3+2Ax (5Ax positioniert) Konfigurationen.

- ⇒ Wenn Ihre Maschinen im VISI20-Ordner integriert sind, starten Sie die Version VISI 20 und öffnen den [CAM-Navigator]
- \Rightarrow Wechseln Sie in den Reiter **[Fräsen]** und legen Sie ein neues Projekt an.
- ⇒ Klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf die Maschine und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl [Maschine wechseln] (falls Ihre Maschine nicht bereits standardmäßig aktiv ist.



- \Rightarrow Wählen Sie die jeweilige 3+2Ax Maschine aus der Maschinendatenbank aus.
- ⇒ Wenn die gewünschte Maschine im Projekt angezeigt wird, klicken Sie wieder mit der Rechten Maustaste auf die Maschine und wählen den Befehl [Eigenschaften].





⇒ Im Einstellparameterfenster [Maschinenkonfiguration] klicken Sie bitte auf den Reiter [3+2 Ax] und aktivieren das Kontrollkästen [Automatische Neuausrichtung CAM-Nullpunkt]



 \Rightarrow Bestätigen Sie die Änderung mit dem Icon [Anfügen].

3 Compass Anpassungen übernehmen

Im Verzeichnis **C:\Visi19\Library\Common\Cam** befindet sich ein Unterordner mit den kundenspezifischen Konfigurationsdateien (Firmenname).

🕞 🔵 🗕 🖡 🕨 Computer 🕨 Loi	kale	er Datenträger (C:) 🕨 Visi19 🕨 Librar	y ► Common ► Cam ►	
Datei Bearbeiten Ansicht Extra	s	?		
Organisieren 🔹 [Öffnen	I	n Bibliothek aufnehmen 🔻 🛛 Freigek	oen für 🝷 🛛 Brennen	Neuer O
De book	*	Name	Änderungs	datum
Documents		COMPASS_Kunde	10.09.2012	11:25
		👃 CompassSystem	06.12.2012	08:36
		👢 DB	06.12.2012	08:36
		👢 MachineTool	30.11.2012	13:14
	-	👢 Macros	30.10.2012	16:24
	=	👢 Operations	20.02.2012	14:11
	-	👢 Queries	30.10.2012	16:24
		👢 Report	30.10.2012	16:24
		2d_blending_template.cfg	20.10.2010	22:02

Diesen kopieren Sie mit dem gesamten Inhalt einfach in den Ordner C:\Visi20\Library\Common\Cam\.

Achtung: Das originale "CompassSystem" Verzeichnis darf auf keinen Fall überschrieben bzw. irgendwelche Dateien darin geändert werden.

Nun muss der Inhalt der kundenspezifischen Compass-Konfiguration auf Format für Visi20 konvertiert werden. Dazu wird ein integriertes Konvertierungstool verwendet.

- ⇒ Wählen Sie die im Pulldownmenü [Bearbeitung Defaults und Konvertierungen] den Befehl [Konvertiere Vorlagen über Ordner].
- ⇒ Wählen Sie nun den Ordner mit der kundenspezifischen Compasskonfiguration innerhalb der Visi20-Verzeichnisstruktur aus. Nach Bestätigung mit <u>OK</u> startet der Konvertierungsprozess. Am Ende der Konvertierung werden in einem Textfenster alle Dateien aufgelistet, die konvertiert wurden, jeweils mit einem Vermerk versehen, ob die Datei konvertiert wurde oder nicht.

Hinweis: Dateien mit der Endung ***.CYT** werden nicht konvertiert, da in diesen Dateien nur der Aufruf der jeweiligen Operationen erfolgt.



👃 🕨 Computer 🕨 Lokale	r Da	atenträger (C:) ► VISI20 ► Library ► Comm	on ► Cam ►
rbeiten Ansicht Extras ?	?		
ren 🔻 [Öffnen In	n Bil	oliothek aufnehmen 👻 🛛 Freigeben für 👻	Brennen
👢 Assembly-NG	•	Name	Änderu
📙 Cad		L COMPASS_Kunde	06.12.20
COMPASS Kunde		COMPASS_Kunde_V20	06.12.20
COMPASS Kunde V20		L CompassSystem	06.12.20
CompassSystem		📙 DB	06.12.20
		👃 MachineTool	06.12.20
		👢 Macros	05.12.20
		👢 Operations	29.11.2

Nach Abschluss der Konvertierung gibt es nun einen neuen Ordner in der Visi20 - Ordnerstruktur.

l

Achtung: Löschen Sie nun den Ordner mit den Originaldateien (COMPASS_Kunde) und benennen anschließend den neu erzeugten Ordner mit dem Zusatz _**V20** wieder auf den Originalnamen um (Zusatz _**V20** entfernen).

Dieser Ordner muss nun in den [CAM-Einstellungen] ausgewählt werden, damit diese kundenspezifischen Anpassungen bei der COMPASS-Ausführung auch verwendet werden.

Rufen Sie hierzu im Pulldownmenü **[BEARBEITUNG]** den Befehl **[CAM Einstellungen]** und wählen innerhalb der Gruppe **[Generelle Einstellungen]** im Auswahlfeld [Compass-Datenbank] den neuen Ordner aus.

Bearbeitt	ung Wire Mould 1 Navigator o Tools Manager 1 Attribute Profil 1 Attribute Profil-Meh filoperationen e STL Datei	Progress	Standard I wahl					
Wer Star Editi	rkzeugweg Transforn rte Postprozessor-Ini iere ISO-Datei	nation Eig terfac	genschaften - Eigensch - Genere	aften ensenle Einstellungen efaults Benutzeroberfläche Achsenbearbeitung 5 Ax Bearbeitung Vire EDM Varkzeugwegsimulation krementelles Restmodell rümmungsanalyse utomatische Erkennung ompasstechnologie ostprozessor AM-Nullpunkt Parameter		Defaults		
Defa	aults und Konvertieru 1-Einstellungen	ungen	- 2.5 Ax Wire E			Standardmaschine Werkzeugdatenbank NC-Maschinenordner	.\Library\Common\Cam\DB\VITools.MDB .\Library\Common\Cam\MachineTool	🖆 🤌
Edit	Editiere Postprozessor-Detault	lerault	– Inkrem – Krümm – Automa – Compe – Postpri – CAM-N			Compass Datenbank Werkstückmaterial Reportdatei Abfragekriterien Werkzeug Automatische Neuberechnung Ausspannsicherheit Meshdaten in Workfile speicherm CAM-Nullpunkt automatische Gültigkeitsprüfung Aktiviere Hive Berechnung	.\Library\Common\Cam\COMPASS_Kunde EN8 Magazin, dann DB ♥ 2 2 • ♥	<u>8</u> 63

4 Konvertierung der Bearbeitungsvorlagen

Um in Visi19 erzeugte Bearbeitungsvorlagen auch in der Version Visi20 verwenden zu können, müssen diese ebenfalls konvertiert werden. Die Vorgehensweise ist identisch mit der Konvertierung der COMPASS-Konfiguration.

Im Verzeichnis C:\Visi19\Library\Common\Cam\Operations befinden sich ein oder mehrere Unterordner mit den kundenspezifischen Bearbeitungsvorlagen.



🕞 🕞 🗢 🗼 « Lokaler Datenträger	(C:)	Visi19 Library Common Cam Op	erations 🕨 👻	← Operations							
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?											
Organisieren 👻 In Bibliothek aufnehmen 👻 Freigeben für 💌 Brennen Neuer Ordner											
👢 Edit	*	Name	Änderungsdatum	Тур							
Interfaces Library		📕 A_1366	11.11.2011 13:11	Dateiordner							
De Chn		📙 B_927	07.06.2011 10:27	Dateiordner							
		📙 C_2814	07.06.2011 10:27	Dateiordner							
Cad		🗼 E_421	11.11.2011 13:18	Dateiordner							
		🗼 F_926	07.06.2011 10:27	Dateiordner							
		👢 G_2007	07.06.2011 10:27	Dateiordner							
		👢 H_928	30.10.2012 16:24	Dateiordner							
		🎩 I_1144	15.10.2012 15:49	Dateiordner							
		L_2237	30.10.2012 16:24	Dateiordner							
Machine roor		Vorlagen_EL 3-Konstant Z Bearbeitung	15.10.2012 15:17	Dateiordner							
Macros	-	I Vorlagen_EL 5-Achsen Bearbeitung	16.02.2012 11:30	Dateiordner							
Operations		- Z cfg.ico	05.08.2008 22:03	Symbol							
Uueries		Default Img.bmp	16.07.2010 11:51	BMP-Datei							
L Report		TV_Def_Icon.bmp	16.07.2010 11:51	BMP-Datei							

Diese(n) kopieren Sie mit dem gesamten Inhalt einfach in den Ordner C:\Visi20\Library\Common\Cam\Operations.

Nun müssen die Bearbeitungsvorlagen auf Format für Visi20 konvertiert werden. Dazu wird ein integriertes Konvertierungstool verwendet.

- ⇒ Wählen Sie die im Pulldownmenü [Bearbeitung Defaults und Konvertierungen] den Befehl [Konvertiere Vorlagen über Ordner].
- ⇒ Wählen Sie nun den jeweiligen Ordner mit den Bearbeitungsvorlagen innerhalb der Visi20-Verzeichnisstruktur aus. (Jeder Ordner muss separat gewählt werden). Nach Bestätigung mit <u>OK</u> startet der Konvertierungsprozess. Am Ende der Konvertierung werden in einem Textfenster alle Dateien aufgelistet, die konvertiert wurden, jeweils mit einem Vermerk versehen, ob die Datei konvertiert wurde oder nicht (BMP und ICO werden nicht konvertiert).

Colored Colore	C:)	VISI20 ► Library ► Common ► Cam ► Operation	s 🕨 🚽								
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?											
Organisieren 🔻 [Öffnen In	Bibl	iothek aufnehmen 🔹 Freigeben für 🔹 Brennen	Neuer Ordner								
🛛 👢 Documents	*	Name	Änderungsdatum								
👢 Edit		A 1266	20 11 2012 12:27								
👢 Interfaces		R 927	29.11.2012 13.27								
🖉 👢 Library		C 2814	29.11.2012 13:29								
🛛 📙 Chn		E 421	29.11.2012 13:29								
🖉 📙 Common		E 926	29 11 2012 13:29								
🛛 📙 Assembly-NG		G 2007	29.11.2012 13:29								
🛛 📙 Cad		► H 928	29.11.2012 13:29								
🖉 👢 Cam		L 1144	29.11.2012 13:28								
COMPASS_Kunde		L 2237	29.11.2012 13:29								
CompassSystem		Vorlagen EL 3-Konstant Z Bearbeitung	06.12.2012 11:12								
DB	Ξ	Vorlagen EL 3-Konstant Z Bearbeitung V20	6.12.2012 11:28								
🛛 📕 MachineTool		Default_Img.bmp	16.07.2010 12:51								
L Macros		TV_Def_Icon.bmp	16.07.2010 12:51								

Nach Abschluss der Konvertierung gibt es nun einen neuen Ordner in der Visi20 - Ordnerstruktur.



entfernen).

Achtung: Löschen Sie nun den Ordner mit den Originaldateien und benennen anschließend den neu erzeugten Ordner mit dem Zusatz **V20** wieder auf den Originalnamen um (Zusatz **V20**

Wenn Sie nun im CAM-Navigator von Visi20 eine neue Bearbeitung zufügen möchten, dann steht nun eine neue Gruppe innerhalb der Bearbeitungen mit dem Namen des Ordners zur Verfügung. Innerhalb dieser Gruppe kann nun die gewünschte Vorlage ausgewählt werden.



l

Hinweis: Bitte verwenden Sie für den Namen einer Vorlage oder auch für Verzeichnis, wo die Vorlagen gespeichert werden, am Ende keinen Unterstrich und eine Zahl(z.B.: Vorlage_2.cfg). Das System interpretiert dies als Message und ruft daher aus einer Messagedatei die Message mit der Nummer 2 auf. Verwenden Sie nach dem Unterstrich einfach eine alphanummerische Zahl wie Vorlage_A2.cfg.

5 Benutzerelemente Mould/ Progress

Sie können Ihre in VISI 19 erstellten Benutzerelemente übernehmen.

Kopieren Sie dazu die entsprechenden Ordner aus dem Verzeichnis

Visi19\Library\Common\PARAM-NG\Custom\Dbs\Mould\ oder VISI19\Library\Common\PARAM-NG\Custom\Dbs\Progress\

nach

VISI20\Library\Common\PARAM-NG\Custom\Dbs\Mould\ VISI20\Library\Common\PARAM-NG\Custom\Dbs\Progress\

