



Release:	VISI 2016 R1
Autor:	Anja Gerlach
Update:	Holger Wüst
Datum:	24.06.2016



Inhaltsverzeichnis

1	Mind	lest-Systemvoraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen	3
	1.1	Unterstützte Betriebssysteme	3
	1.2	Unterstützte Prozessoren	3
	1.3	Unterstützte 3D Controller (Empfehlung)	3
2	Hinw	eis für VISI Netzwerklizenz Anwender	4
3	Vorb	ereitung der Installation	4
-	3.1	Administratorrechte	4
	3.2	Virenscanner	4
	3.3 I	Lizenzcode-Datei anfordern	4
	3.3.1	Kunden mit Dongle	4
	3.3.2	Kunden ohne Dongle	6
4	Insta	Illation der VISI Software	7
	4.1 I	Der Installationsassistent	7
	4.2	nstallation VISI 2016 R1 komplett	8
	4.2.1	Installationsart	8
	4.2.2	Lizenzvereinbarung	9
	4.2.3	Wichtige Informationen zur Softwareinstallation	9
	4.2.4	Installationsoptionen	12
	4.2.5	Starten der Installation	15
	4.2.6	Fehlende Programme zur Benutzung von VISI 2016 R1	15
	4.2.7	Abschlielsen der Installation	15
	4.3	Installation Floating Licence Server	16
5	Lizei	nzierung der VISI 2016 R1 - Software	17
	5.1 I	Lizenzcode auslesen - keine Lizenz vorhanden	17
	5.2 l	Lizenzdatei vorhanden	18
	5.3 I	Lizenzen zu bestehender Lizenz zufügen	20
6	Insta	Illation der deutschen Online Hilfe für VISI 2016 R1	21
7	Und	ate einer bestehenden VISI 2016 R1-Installation	21
'	Opu		- 1
8	Man	uelle Installation der Treiber und Utilities	21
	8.1	Uberprüfung der Version des Dongletreibers (Deskey Dongle)	21
	8.2	nstallation des Dongletreibers	22
	8.3 I	Installation DAKO Modul	22
	8.4 0	Cadenas-PartSolution	22
9	Sons	stige wichtige Einstellungen und Informationen	22
	9.1	Arbeiten mit mehreren Versionen von VISI	22
	9.2	virenscanner	22
	9.3		∠3 2⊑
	9.4	VUISCHAU	20
1	0 Dein	stallation VISI 2016R1	25
1	1 New	sletter	25

1 Mindest-Systemvoraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen

Überprüfen Sie bitte folgende Voraussetzungen und Einstellungen:

1.1 Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 Professional 64 Bit Windows 8.1 Pro 64 Bit Windows 10 Pro 64 Bit

1.2 Unterstützte Prozessoren

Intel Pentium 4 und höher

1.3 Unterstützte 3D Controller (Empfehlung)

SpaceNavigator SpaceNavigator für Notebooks SpaceMouse Pro SpaceMous Wireless SpacePilot Pro

(Treiber: www.3dconnexion.com/software)



2 Hinweis für VISI Netzwerklizenz Anwender

Für die Version 2016 R1 kann der bereits installierte Netzwerklizenzserver V21 weiter verwendet werden.

Sollte dieser noch nicht installiert sein, finden Sie den Installationskit auf unserer Website <u>www.mecadat.de</u>, unter **Support + Service**, **Download**, im Abschnitt "VISI 2016 R1 - Lizenz-Manager/Server Installationskit".

Die Installationsanleitung für den Netzwerklizenzserver finden Sie auf unserer Website <u>www.mecadat.de</u>, Bereich **Support + Service**, **Dokumentationen**, im Abschnitt "**VISI 2016 R1 - Installationsanleitung für den Netzwerklizenzserver**".

3 Vorbereitung der Installation

3.1 Administratorrechte

Bevor Sie mit der Installation von VISI 2016 R1 beginnen, stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass Sie am jeweiligen PC über Administratorrechte verfügen.

3.2 Virenscanner

Bitte unbedingt den Virenscanner deaktivieren, sonst können evtl. Fehler bei der Installation von VISI auftreten. Arbeiten Sie nach erfolgter Installation mit aktiviertem Virenscanner, dann definieren Sie das Installationsverzeichnis von VISI <u>unbedingt</u> als Ausnahme.

3.3 Lizenzcode-Datei anfordern

Wenn Sie bereits eine Lizenz für VISI 21 besitzen (kann weiter verwendet werden), können Sie jetzt mit der Installation unter Punkt 4 beginnen.

Falls Sie noch keine neue Lizenz besitzen, müssen Sie diese erst anfordern. Sie können VISI aber trotzdem installieren:

Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:

3.3.1 Kunden mit Dongle

Dieser Punkt gilt nur für Kunden, die einen DK2 Dongle verwenden. Für die neueren Dinkey Dongle (Dongle-Nr.>500000) ist keine Treiberinstallation notwendig.

Hierbei ist die Lizenz donglebezogen und kann deshalb auch auf unterschiedlichen PCs verwendet werden. Wenn noch keine VISI - Version installiert war und Sie einen DK2 Dongle verwenden wollen, muss zuerst der Dongle-Treiber installiert werden.

Dies kann automatisch bei der Installation von VISI geschehen. Aktivieren Sie dazu die entsprechende Option im Setup Dialog. Ziehen Sie vor der Treiberinstallation den Dongle vom PC ab.



Tipp: Um den aktuellsten Dongletreiber zu installieren, kann dieser von der Deskey Homepage unter folgendem Link heruntergeladen werden: <u>http://www.des.co.uk/support/</u>



Wählen Sie dort den aktuellen Treiber für DK2

DK2
7.18.0.33 WHQL (Release) – 32 & 64 bit – Windows Vista, 2003(R2), XP, Me, 2000, 98, NT4, 95
i Readme 🕒 Exe 🚯 Zip
7.41.0.67 (Release) – 32 & 64 bit – Windows 10, Windows 8.1, 2012(R2), 8, 7, 2008(R2), Vista, 2003(R2), XP, Me, 2000, 98, NT4, 95
i Readme 🔰 Exe 🚯 Zip

Führen Sie die Anwendung dk2wn3264_7.41.0.67.exe aus.

Klicken Sie auf [NEXT].

Wählen Sie "This machine" und klicken Sie wiederum auf [NEXT].

Jetzt wird der Treiber installiert.

Beenden Sie jetzt die Installation des Dongletreibers, indem Sie auf **[FINISH]** klicken (siehe dazu auch die folgenden Abbildungen).

Stecken Sie den Dongle am PC an.

DK2 DESkey Drivers (AMD64/EM64T) - 7.37.0.62				
	Welcome to the InstallShield Wizerd Drivers (AMD64/EM64T) The InstallShield [®] Wizerd will install DK2 E (AMD64/EM64T) on your computer. To co	for DK2 DESkey IESkey Drivers nnnue, dick Next			
		DK2 DESkey Drivers (AMD64/EM64T) - 7.37.0.62		×	
		Setup Type Choose the setup type that best suits your needs.			
		Where can your DK2 be found?			
		Inis machine. Using a DK2 Network Server			
	< Back Next >		(DK2 DESkey Drivers (AMD64/E	M64T) - 7.37.0.62
<u></u>		InstallShield	< Bock N		Restart Windows Sup has finished installing the DK2 DESkey Drivers (AMD6/EM647) Before you can use programs which require this driver you must restart Windows or your computer. C Yes, I want to restart my computer now. • No, I will restart my computer later.
					Hemove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.

Bei einem USB Dongle erkennt das Betriebssystem i.d.R. automatisch die neue Hardware und aktiviert diese auch mit folgender Meldung (vorausgesetzt der Dongletreiber ist ordnungsgemäß installiert).

Wird der Dongle zum ersten Mal an diesem PC verwendet, installieren Sie über den Hardware-Installationsassistenten des Betriebssystems wie folgt:





3.3.2 Kunden ohne Dongle

Hierbei ist die Lizenz rechnergebunden und daher ausschließlich auf diesem PC verfügbar. (Nähere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 5.1 dieser Anleitung.



4 Installation der VISI Software

Legen Sie die VISI 2016 R1 DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Die Installationsübersicht startet automatisch. Geschieht dies nicht, starten Sie bitte die Datei **VeroInstaller.hta** im Hauptverzeichnis der DVD mit Doppelklick.

4.1 Der Installationsassistent

Wählen Sie beim Start der Installation die gewünschte Setup-Sprache aus. Voreingestellt ist Deutsch. Klicken Sie zum Ändern der Sprache auf das Flaggensymbol.



Bevor Sie mit der eigentlichen Installation beginnen, lesen Sie bitte den Abschnitt **[Vorbereitung]** der Installationsanleitung durch (im Splash screen - siehe Bild oben). Die Release Notes geben einen kurzen Überblick über die Neuerungen in VISI 2016 R1.

Im Abschnitt **[Weitere Informationen]** können Sie auf der VERO-Hompage neueste Produktinformationen einsehen (im Splash screen - siehe Bild oben).



4.2 Installation VISI 2016 R1 komplett

Um die eigentliche Installation der VISI-Software zu starten, wählen Sie im Abschnitt [Installation] die Option [Installiere VISI].



Es wird sowohl die 32bit als auch die 64bit Version von VISI installiert, wobei die 64bit-Version standardmäßig registriert wird. Durch Starten eines Registrierungstools kann jederzeit die 32bit Version von VISI 21 aktiviert werden (siehe Punkt 9.1 dieser Anleitung).

Klicken Sie auf [Weiter].

4.2.1 Installationsart

Im folgenden Fenster legen Sie die Ordnerstruktur Ihrer VISI 2016 R1-Installation fest.

V Setup - VISI
Wähle Installationsart
O Verwende Windows Standard-Installationsordner für das Programm
Verwende Default- VISI Ordnerstruktur (wird später angezeigt)
< Zurück Weiter > Abbrechen

[Verwende Windows Standard-Installationsordner für das Programm] – Die Software wird im Default-Windowsordner installiert. Sie werden nicht mehr nach dem Installationsort gefragt.



[Verwende Default-VISI Ordnerstruktur (wird später angezeigt)] – Das Installationsprogramm schlägt einen Installationsordner vor (Default C:\VISI2016R1 – Sie können diesen ändern).

Wählen Sie die gewünschte Installationsart und klicken Sie auf [Weiter].

4.2.2 Lizenzvereinbarung

V Setup - VISI	X
Lizenzvereinbarung Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.	V
Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die Bildlaufleiste oder drücken Sie die "Bild Ab"-Taste.	
Vero End User License Agreement (EULA)	
IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE:	
This license agreement (License) is a legal agreement between you (Licensee or you) and the entity named as licensor on the packaging and/or in the documentation of the software (Licensor, us or we). Various capitalized terms used in this License are defined in Exhibit A (if the terms are not defined in the main body of this License).	
 Ich akzeptiere die Vereinbarung Ich lehne die Vereinbarung ab 	
< Zurück Weiter > Abbred	chen

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung genau durch. Um diese zu akzeptieren klicken Sie auf [Weiter].

4.2.3 Wichtige Informationen zur Softwareinstallation

Im folgenden Fenster erhalten Sie wichtige Informationen zur neuen Lizenzierung, zur Lizenzvereinbarung, zur Version des Betriebssystems, zur Installation verschiedener Treiber etc.



Dieser komplette Fensterinhalt wird nachfolgend wiedergegeben.

Bitte unbedingt durchlesen!!

Einführung

Mit diesem Setup-Programm wird VISI auf Ihrem PC installiert.

Es ist nicht notwendig, vorherige Installationen der gleichen VISI-Version zu deinstallieren.

Die Version sollte aber nicht über eine bereits vorhandene Installation einer VISI-Version installiert werden.

Die meisten der Installationsoptionen sind selbsterklärend. Die Optionen, die weitere Details erfordern, werden nachfolgend beschrieben:

Microsoft DirectX Unterstützung.

Wenn Sie eine Grafikkarte mit OpenGL-Unterstützung verwenden, oder bereits einen Treiber für DirectX installiert haben, ist die Installation dieser Software nicht notwendig. OpenGL wird als Default-Grafikstandard verwendet.

Deskey Treiber.

Wenn Sie keinen Deskey-Dongle verwenden, oder bereits ein geeigneter Deskey-Treiber installiert ist, dann muss diese Software nicht installiert werden.

Voraussetzungen

Die Installation startet nicht, wenn eine existierende Installation einer VISI.exe oder ein Dienst gestartet sind.

Um VISI zu installieren, benötigen Sie unbedingt Administratorrechte.

Betriebssystem

Als Mindestanforderung für das Betriebssystem, unter dem VISI 2016 R1 installiert wird, gilt Windows 7 Professional SP1.

Um eine stabile und prozesssichere Ausführung der VISI Software zu gewährleisten, sollte die Installation unbedingt auf Betriebssystem Windows 7 Professional SP1 oder höher erfolgen.

Der Prozessorchipsatz muss die SSE2 Instruktion unterstützen. (Alle 64 Bit Prozessoren unterstützen SSE2)

Beachten Sie unbedingt, dass VISI von Windows XP oder früheren Betriebssystemen nicht mehr unterstützt wird.

Hardware Anforderungen

Folgende Mindestanforderungen für die Hardware setzt VISI voraus:

VISI verwendet ein erweitertes Prozessorinstruktionsset (SSE2) für schnellere Berechnungen. Das bedeutet, auf PC's mit Prozessoren, die diese Instruktion nicht unterstützen, wird VISI nicht starten.

Arbeitsspeicher - Mindestens 4GB RAM.

Grafik

OpenGL oder DirectX Grafikkarten mit einer Mindestauflösung 1280 x 1024. Für VISI empfohlene Grafikkarten sind Karten der Serien ATI FireGL und FirePro sowie die Karten der NVidia Quadro Serien. VISI verwendet den Onboard-Grafikspeicher der Karte, falls vorhanden. In den meisten Fällen sind 512 MB Grafikspeicher ausreichend.

OpenGL - OpenGL Grafikkarten müssen OpenGL 3.0 unterstützen

DirectX - DirektX Grafikkarten müssen DirectX 9.0c unterstützen



Grafiktreiber

Sowohl AMD/ATI-Anwender als auch Anwender von NVidia Quadro-Grafikkarten sollten den neuesten verfügbaren Treiber für ihre Karte und das jeweilige Betriebssystem verwenden. Beachten Sie bitte auch immer die aktuelle Treiberempfehlung Ihres Softwarelieferanten.

Für Anwender mit erhöhten Anforderungen wird als Betriebssystem Windows 7 64 Bit mit 16GB RAM empfohlen. Es kann gleichzeitig mit mehreren VISI-Sitzungen gearbeitet werden, jeder Prozess kann bis zu 3 GB RAM für seinen eigenen Adressbereich verwenden.

Bei einer Standard VISI Installation werden grundsätzlich alle Komponenten der Software installiert, auch die Module, die Sie nicht erworben haben. Somit ist jede Installation komplett, es stehen dann nur die Module zur Verfügung, die auch lizenziert sind. Möchten Sie später für andere Module eine Lizenz erwerben, dann muss nur das Passwort in Ihrer Installation um das neu erworbene Modul erweitert werden.

Aus dem gleichen Grund werden auch reguläre Updates für die komplette Software angeboten.

Passwort

VISI kann ohne Passwort installiert werden. Um das System jedoch zu starten und damit zu arbeiten, ist für jeden Installationstyp, sowohl Demo- als auch Testinstallation mit zeitlich begrenzter Freischaltung, ein Passwort notwendig.

Die nachfolgenden Informationen gelten für Benutzer mit Einzelplatzlizenzen. Benutzer von Netzwerklizenzen wenden sich am besten an Ihren Netzwerkadministrator.

Passwörter basieren auf dem Lizenzcode Ihres PCs. Dieser Lizenzcode ist abhängig sowohl von der Hardwarecharakteristik Ihres PCs, als auch davon, ob ein Dongle auf Ihrem Computer angebracht ist oder nicht.

Nach abgeschlossener Installation starten Sie den Vero Lizenz-Manager. Dieses Zusatztool generiert einen Lizenzcode. Mit diesem kann das Passwort angefordert werden.

Wenn Sie einen Dongle verwenden, dann stecken Sie diesen am entsprechenden Port des Computers an. Möchten Sie keinen Dongle verwenden, dann entfernen Sie diesen gegebenenfalls.

Verwenden Sie keinen Dongle, dann basiert der Lizenzcode auf Ihrer Netzwerkkarte. Drahtlose Netzwerkkarten werden bevorzugt ausgewählt. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkarte, auf der das Passwort basieren soll, auch aktiviert ist. Alle anderen temporären Karten (einschließlich USB Karten / Karten f. Mobiltelefonie) dürfen nicht angeschlossen oder müssen deaktiviert sein.

VISI 32/64 Bit Ausführung

Auf einem 64 Bit PC installiert VISI beide Executables 32(x86) und 64(x64) Bit, defaultmäßig wird VISI als x64 Anwendung ausgeführt. Die x86-Anwendung kann nicht ausgeführt werden, bevor diese Applikation nicht registriert wurde. Die Registrierung der jeweiligen Applikation kann durch Starten der Datei "RegisterVISIx86.cmd" oder "RegisterVISIx64.cmd" erfolgen. Die CMD-Dateien sind im Ordner "System" zu finden. Dies bedeutet, die Software kann nicht gleichzeitig als x86 bzw. x64 Anwendung gestartet werden. Der Grund für diese Einschränkung ist, dass VISI selbst (sowie einige seiner Komponenten) Microsoft COM Server sind, und jeweils nur eine Instanz eines COM Servers kann registriert sein.

Hinweis:

Registrierungsfehler sowohl bei der x86 als auch bei der x64 Applikation bedeuten nicht, dass VISI nicht mehr startet, aber eine nicht korrekt registrierte Version läuft meist instabil.

Es werden ebenfalls mehrere Re-distributable Support Software Pakete installiert. Diese beinhalten: *Microsoft Visual C++ 2005, 2008 und 2010,2012,2013 Redistributables Microsoft Msxml 4.0 SP3* Microsoft .NET Framework 2.0, 3.5 und 4.0 Microsoft Visual Basic 6.0 runtime Es werden ebenfalls zwei optionale Support Softwarepakete installiert. Microsoft DirectX support. Die Installation dieser Software ist nicht erforderlich, wenn Sie OpenGL als Grafikstandard verwenden oder ein DirectX Treiber bereits auf Ihrem System installiert ist. OpenGL ist der Default Grafikstandard. Deskey Driver

Wird kein Deskey Dongle verwendet oder der Treiber ist bereits auf dem PC installiert, dann muss dieser Treiber nicht installiert werden.

Die Installation funktioniert nicht auf Betriebssystemen niedriger als Version Windows 7 SP1. Der Prozessor Chipsatz muss die Instruktion SSE2 unterstützen. (Alle 64 Bit Prozessoren unterstützen SSE2)

Um fortzufahren, wählen Sie [Weiter].

4.2.4 Installationsoptionen

Haben Sie bei der Auswahl des Installationsordners [Verwende Default-VISI Ordnerstruktur (wird später angezeigt)] ausgewählt, dann erscheint nun im weiteren Installationsverlauf folgendes Fenster zur Auswahl des Installationsordners.

Setup - VISI	
Ziel-Ordner wählen Wohin soll VISI installiert werden	?
Das Setup wird VISI in de Klicken Sie auf "Weiter", um fortz einen anderen Ordner auswählen	en folgenden Ordner installieren. zufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie umöchten.
C:\VISI2016R1	Durchsuchen
Mindestens 6.234,4 MB freier Spe	eicherplatz ist erforderlich.
	< Zurück Weiter > Abbrecher

Möchten Sie den Installationsordner ändern, dann klicken Sie auf **[Durchsuchen]** um ein anderes Verzeichnis auszuwählen oder einen neuen Ordner anzulegen. Bestätigen Sie das Fenster anschließend mit **[Weiter]**.

Haben Sie die Option **[Verwende Windows Standard-Installationsordner für das Programm]** ausgewählt, dann wird dieses Fenster übersprungen.

Im nun folgenden Fenster können grundlegende Systemeinstellungen, wie Einheiten, Größe der Icons und der Bemaßungstyp voreingestellt werden.

💱 Setup - VISI		
Konfiguration		V
Einheiten	Icongröße	Bemaßungstyp
Metrisch	Klein	ISO
Imperial	🔘 Groß	C ANSI
	< Zurü	ck Weiter > Abbrechen

Diese Einstellungen können aber auch nach erfolgter Installation jederzeit in den Konfigurationseinstellungen der Software geändert werden. Um fortzufahren, wählen Sie **[Weiter]**.

Legen Sie im nachfolgenden Fenster fest, in welchem Startmenü-Ordner die VISI 2016 R1 Applikation verknüpft werden soll. Verwenden Sie auch hier die Option **[Durchsuchen]**, um aus der Liste der verfügbaren Startmenü-Ordner den gewünschten Ordner auszuwählen, in dem VISI 2016 R1 verknüpft werden soll.

💱 Setup - VISI	
Startmenü-Ordner auswählen Wo soll das Setup die Programm-Verknüpfungen erstellen?	V
Das Setup wird die Programm-Verknüpfungen im folgenden Startmenü-Ordner erstellen. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", einen anderen Ordner auswählen möchten.	falls Sie
VISI2016R1	suchen
< Zurück Weiter >	Abbrechen

Um fortzufahren, wählen Sie [Weiter].

Legen Sie nun fest, ob zusätzliche Applikationen installiert werden sollen.





Installiere Dongletreiber

nur auswählen, wenn der Dongletreiber noch nicht installiert wurde (siehe Abschnitt 3.3.1 dieser Anleitung)

Installiere DirectX Runtime nur auswählen, wenn VISI 2016 R1 erstmals auf dem PC installiert wird

Um fortzufahren, wählen Sie [Weiter].

Im nachfolgenden Fenster werden nochmals alle getroffenen Einstellungen für die Installation zusammengefasst und angezeigt.

V Setup - VISI	
Bereit zur Installation. Das Setup ist jetzt bereit, VISI auf Ihrem Computer zu installieren.	V
Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurü Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.	ick", um
Ziel-Ordner: C:\VISI2016R1 Startmenü-Ordner: VISI 2016 R1	
٩	
< Zurück Installieren	Abbrechen

Möchten Sie eine Einstellung ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um wieder zum gewünschten Fenster zu gelangen.

Um fortzufahren, wählen Sie [Installieren].



4.2.5 Starten der Installation

Nun startet der Installationsassistent die Installation.

💱 Setup - VISI	
Installiere Warten Sie bitte während VISI auf Ihrem Computer installiert wird.	V
Dateien werden entpackt C:\VISI21\Bin\SpatialInterface\nt_dll\code\bin\CATTopologicalOperate	ors.dll
	Abbrechen

4.2.6 Fehlende Programme zur Benutzung von VISI 2016 R1

Noch fehlende Programme wie zum Beispiel Visual Basic – **Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable** - werden automatisch nach dem Start der Installation installiert. Microsoft. NET Framework 3.5 oder höher, wird, falls noch nicht vorhanden, automatisch installiert.

4.2.7 Abschließen der Installation

Sobald die Dateien kopiert und alle Module installiert sind, erscheint folgendes Fenster.



Klicken Sie an dieser Stelle auf **[Fertigstellen]**, *ohne* eine bestimmte Option auszuwählen, wird die Installation ohne Lizenzierung und ohne Übernahme von Benutzerdateien aus einer älteren Installation abgeschlossen.

Installiere Passwortdatei	Aktiviert man diese Option, dann muss eine gültige Lizenzdatei vorliegen. Für die Version 2016 R1 kann die Lizenzdatei von V21 verwendet werden. Verfahren Sie in diesem Fall wie unter Punkt 5.2 dieser Anleitung beschrieben.
<u>Update der CFG's</u>	Wird diese Option gewählt, startet das integrierte Tool zur Migration. Mit diesem Zusatztool können in einer vorherigen VISI-Installation angepasste Benutzereinstellungen relativ einfach auf die neue Version übertragen werden.

Wählen Sie eine der gewünschten Optionen und klicken Sie auf [Fertigstellen].

4.3 Installation Floating Licence Server

Um den Floating Lizenz Server für VISI 2016 R1/VISI 21 zu installieren, sollten Sie unbedingt über Erfahrungen im Umgang mit einem Windows-Netzwerk und vorzugsweise mit einem Server-Betriebssystem verfügen.

Die genaue Vorgehensweise für die Installation und Einrichtung von Server und Clientarbeitsplätzen wird in einem separaten Dokument beschrieben. Eine genaue Beschreibung finden Sie im <u>Dokumentationsbereich</u> unserer Homepage.

5 Lizenzierung der VISI 2016 R1 - Software

5.1 Lizenzcode auslesen - keine Lizenz vorhanden

Wenn Sie einen Dongle am PC angesteckt haben, wird ein Dongle-Lizenzcode (100-*...)angezeigt. Verwenden Sie keinen Dongle, basiert der Lizenzcode auf einer Kombination von Hardware des PCs und der verbauten Netzwerkkarte (014-*...). Drahtlose Netzwerkkarten werden bevorzugt ausgewählt. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkarte, auf der das Passwort basieren soll, aktiviert ist. Alle anderen temporären Karten (einschließlich USB Karten / Karten für Mobiltelefonie) dürfen nicht angeschlossen oder müssen deaktiviert sein.

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn eine rechnergebundene Lizenz angefordert werden soll.

💱 Vero Lizenz-Mana	ager (8.5.0.0021)	
X 8 9. 2	2	
Stand alone Lize	enz Netzwerk/Advanced Lizenz	
Lizenzcode	014-*1K3Q8MQL89NE5PX-E82AEADD9E0B	In Zwischenablage kopieren
Dongle Numme	r <nicht vorhanden=""></nicht>	Email zu
Lizenz	C:\VISI2016R1\System\	

Beim Starten des Lizenzmanagers (siehe Punkt 5.2) wird automatisch ein Lizenzcode erzeugt, der für die Generierung der Lizenz benötigt wird. Über das Feld **[In Zwischenablage kopieren]** kann er als Textstring in eine TXT-Datei oder direkt in ein Emaildokument kopiert werden. Senden Sie dieses Email mit dem Lizenzcode an <u>info@mecadat.de</u>. Sie erhalten in der Regel nach einer Bearbeitungszeit von ca. 1-2 Werktagen eine Rückantwort mit einer gültigen Lizenzdatei mit der Datei Endung *.VLF (Vero Licence File).

Diese Datei kopieren Sie bitte in das Verzeichnis C:\VISI2016R1\System\ . Anschließend wird diese Datei im Lizenzmanager zugefügt, siehe Beschreibung unter Punkt 5.2.

Für die Version 2016 R1 kann die Lizenzdatei der Version 21 verwendet werden.

Hinweis: Beginnt der angezeigte Lizenzcode mit 014-*, basiert die Lizenz auf der Hardware des PCs. Die Lizenz, die Sie anfordern, kann nur auf diesem PC verwendet werden.

Hinweis: Beginnt der angezeigte Lizenzcode mit 100-*, basiert die Lizenz auf einem Dongle, der bereits am PC angesteckt ist und im Feld Dongle-Nummer auch mit der entsprechenden Nummer angezeigt wird. Steckt auf dem PC ein Dongle und der Lizenzcode beginnt trotzdem mit 014-*, wird der Dongle nicht erkannt Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Installation des Dongletreibers erfolgreich war.

Hinweis: Für Einzelplatzlizenzen <u>mit Dongle</u> ist es <u>nicht</u> notwendig, den Lizenzcode aus dem Lizenzmanager an die MECADAT AG zu senden, da in diesem Fall die Lizenzen entsprechend Ihrer Softwarebestellung automatisch erzeugt und zugesendet werden. Diese Dongle-Lizenz kann auf jedem beliebigen Computer verwendet werden, auf dem der Dongle angebracht ist.



¹ L

5.2 Lizenzdatei vorhanden

Starten Sie den Lizenzmanager direkt im Anschluss an die Installation durch Aktivieren des Auswahlkästchens **[Installiere Passwortdatei]** (siehe Punkt 4.2.7 dieser Anleitung) oder separat über das Windows-Startmenü.



Nun öffnet sich folgendes Fenster:

Klicken Sie auf das erste Icon *[Installiere/Lösche Lizenzen]*

8	🛿 Vero Lizenz-Manage	er (8.5.0.0021)	
(× 4 2		
	Stand alone Lizen	z Netzwerk/Advanced Lizenz	
	Lizenzcode	014-*1K3Q8MQL89NE5PX-E82AEADD9E0B	In Zwischenablage kopieren
	Dongle Nummer	<nicht vorhanden=""></nicht>	Email zu
	Lizenz	C:\VISI2016R1\System\	

Klicken Sie im folgenden Fenster wiederum auf das erste Icon [Installiere Lizenzen] und wählen Sie die Lizenzdatei *.vlf aus (kann von V21 verwendet werden).

Name	Version	Status Kapazität Sta	artdatum Endd	atum			
	Wähle Lizenzfile-Ordner	 ter ► Windows (C) ► VISI21	L ▶ System ▶		v to System du	irchsucher	×
	Organisieren • Neu	er Ordner	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			• 🗌	0
	🚖 Favoriten	Name		Änderungsdatum	Тур	C	
	📃 Desktop	👢 FileCache	:	L6.02.2015 15:51	Dateiordner		
	🗼 Downloads	📕 Hive	:	16.02.2015 15:41	Dateiordner		
	🐉 Zuletzt besucht	Resources	:	16.02.2015 15:47	Dateiordner		
	🗼 Kunden-Daten	VISI21.00_100-!1V4Y	SBP4G2PARFF-39580)5.11.2014 13:45	VLF-Datei		
	🞇 Bibliotheken					Es V	ist keir /orschai
						Ve	erfügba
	🔍 Dokumente						
	🕹 Musik						
	JUDE Videos						
	k Computer						
	🦛 Windows (C:)	▼	111			•	
	Data		DACODADEE 205901(1) ult		- Vere Lizenzfile	e (*16)	_

Nach dem Öffnen der Lizenzdatei erscheint eine kurze Information über die Anzahl der lizenzierten Module. In der folgenden Maske werden die vorhandenen Lizenzen angezeigt.

1 ×					
lame	Version	Status	Kapazität	Startdatum	Enddatum
/I_2DCAD	21.0.0.0	Ok		Wed Nov 05 2014	Sun Mar 01 2015
/I_APPLICATION	21.0.0.0	Ok		Wed Nov 05 2014	Sun Mar 01 2015
/I_MODELLING	21.0.0.0	Ok		Wed Nov 05 2014	Sun Mar 01 2015
/I_SURFACES	21.0.0.0	Ok		Wed Nov 05 2014	Sun Mar 01 2015
/I_CATALOGUES_HUGE /I_MOULD_DESIGN	Vero Lizenz M	anager		State State States	Mar 01 2015 Mar 01 2015
1_BLANK 1_PROGRESS_TOOL	🛛 🕐 0 er	neuerte Lize	nz(en), 55 z	zugefügte neue	Mar 01 2015 Mar 01 2015
1_PROGRESS_UNFOLD 1_2DCAM_EXPERT 1_3DCAM_BASE	Lize	nz(en).			Mar 01 2015 Mar 01 2015 Mar 01 2015
1_3DCAM_PRO 1_2AXIS_PEPSWIRE				ОК	Mar 01 2015 Mar 01 2015
/I_4AXIS_PEPSWIRE					Mar 01 2015
(LANALYSIS	21.0.0.0	Uk Ol		Wed Nov 05 2014	Sun Mar 01 2015
	21.0.0.0	Uk		Wed Nov 05 2014	Sun Mar 01 2015
	21.0.0.0	UK III		wed Nov 05 2014	Sun Mar 01 2015

Bestätigen Sie das Fenster mit **[OK]** und beenden Sie anschließend den Lizenzmanager.



5.3 Lizenzen zu bestehender Lizenz zufügen

Möchten Sie eine bestehende und bereits lizensierte VISI-Installation um bestimmte Softwaremodule erweitern, dann benötigen Sie dazu ein neues Lizenzfile. Dieses enthält neben den bereits vorhandenen Lizenzen auch die zugefügten Lizenzen für die neuen Module.

Um diese Lizenz zu installieren, gehen Sie wie im vorherigen Punkt 5.2 dieser Anleitung beschrieben, vor.

Bei Anklicken des Icons **Bei Installiere Lizenzen**] und anschließender Auswahl der Lizenzdatei legt das System eine Sicherungskopie der bisherigen Lizenzdatei an.

V_20LAD VI_MODELLING VI_SURFACES VI_ANALYSIS V_CATALOGUES_HUGE 21 V_ELECTRODE 21	.0.0.0	01	ОК	Wed Mar 01 2017 Wed Mar 01 2017
VI_SURFACES VI_ANALYSIS VI_CATALOGUES_HUGE 21 VI_ELECTRODE 21	.0.0.0		ОК	Wed Mar 01 2017
VI_ANALYSIS VI_CATALOGUES_HUGE 21 VI_ELECTRODE 21	.0.0.0	01		111-114-01-0017
VI_CATALOGUES_HUGE 21 VI_ELECTRODE 21	.0.0.0	01		- vved Mar UI 2017E
VI_ELECTRODE 21		UK	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_VIEWERPRO 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_ADV_MODELLING 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_COLLABORATION_MODE 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_PDM_VIEWER 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_PDM_SINGLE_USER 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_2DCAM_EXPERT 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
/I_TOOLS 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_2AXIS_WIRE 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_4AXIS_WIRE 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI 3DCAM BASE 21	.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017

Bestätigen Sie das Fenster mit [OK]. Danach werden die Lizenzen aktualisiert.

Folgende Meldung sagt aus, wie viele Lizenzen zugefügt bzw. erneuert wurden.

V Installiere/Lösche Lizenzen	Vero Lizenz Manager	- 195801)		
1	0 erneuer	te Lizenz(en), 4	zugefügte neue	
Name		Status		Enddatum 🔺
VI_APPLICATION	Lizenz(en)	•		Wed Mar 01 2017
VI_2DCAD				Wed Mar 01 2017
VI_MODELLING				Wed Mar 01 2017 😑
VI_SURFACES			OK	Wed Mar 01 2017
VI_ANALYSIS				Wed Mar 01 2017
VI_CATALOGUES_HUGE	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_ELECTRODE	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_VIEWERPRO	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_ADV_MODELLING	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_COLLABORATION_MODE	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_PDM_VIEWER	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_PDM_SINGLE_USER	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_2DCAM_EXPERT	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_TOOLS	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_2AXIS_WIRE	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI_4AXIS_WIRE	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017
VI 3DCAM BASE	21.0.0.0	Ok	Tue Jan 26 2016	Wed Mar 01 2017 🍸
		111		•
p		<u>O</u> K		

Bestätigen Sie auch dieses Fenster mit **[OK]**. Ihre Lizenzen sind nun aktualisiert und Sie können die neu hinzugefügten Module anwenden.

6 Installation der deutschen Online Hilfe für VISI 2016 R1

Die deutsche Online Hilfe für VISI 2016 R1 wird zu gegebener Zeit auf unserer Website <u>www.mecadat.de</u> im Bereich **Support + Service/Download** zur Verfügung stehen.

Starten Sie die setup.exe im Ordner Onlinehilfe und folgen Sie der Installationsroutine.

7 Update einer bestehenden VISI 2016 R1-Installation

Zur Fehlerbehebung und Verbesserung der Software stellen wir regelmäßig Updates im Downloadbereich unserer Homepage bereit. Das aktuellste Update + Installationsanleitung finden Sie immer auf unserer Homepage unter folgendem Link:

http://www.mecadat.de/support-service/downloads/

Der Installationsvorgang des jeweiligen Updates verläuft für den Anwender ähnlich dem der Vollinstallation.

Nach Auswahl der Installationssprache werden Sie mit dem Installationsassistenten für VISI Update durch das Programm geführt.

8 Manuelle Installation der Treiber und Utilities

8.1 Überprüfung der Version des Dongletreibers (Deskey Dongle)

Für Windows 7/ 8.1 sollte der Dongletreiber Version <u>7.37.0.62</u> oder höher verwendet werden. Kontrollieren Sie die Version des Dongletreibers wie folgt:

Wählen Sie:

Start | Einstellungen | Systemsteuerung Wählen Sie: DESKEY Überprüfen Sie die Version des Treibers:

🌻 D	ESkey Configuration	? ×
DK	2 / DK38 Networking File Versions	
	File	Version
	🛃 DK2 Driver	7.37.0.62
	DK2 Remote Server Monitor	6.18.0.71
	🗸 USB Device Driver	6.28.0.74
	🗸 32bit API	6.46.0.172
,	🗸 64bit API	6.46.0.172
	🗸 DK2 Network Client API	6.19.0.92
	🗸 DK2 Network Client API (64bit)	6.19.0.92
•	🗸 DK2 Network Helper	6.01.0.25

Ist die Version des Treibers kleiner als 7.37.0.62, deinstallieren Sie diesen:

- ⇒ Wählen Sie: Start | Systemsteuerung
- \Rightarrow Wählen Sie: Programme und Funktionen
- \Rightarrow Markieren Sie den Eintrag: DK2 Deskey Drivers
- ⇒ Wählen Sie: Ändern/Entfernen

Der Dongletreiber wird deinstalliert.

Dieser Punkt gilt nur für Kunden, die einen DK2 Dongle (hellgrün undurchsichtig) verwenden. Für die neuen Dinkey Dongle (Dunkelgrün transparent) ist keine Treiberinstallation notwendig.



8.2 Installation des Dongletreibers

Siehe Punkt 3.3.1 in dieser Installationsanleitung.

8.3 Installation DAKO Modul

Um in VISI 2016 R1 korrekt mit dem DAKO WorldCAT Modul zu arbeiten, muss die aktuelle DAKO-Schnittstelle (VISI 21.0) installiert werden. Sie finden diese unter folgenden Link:

http://www.worldcat.de/CAD-Schnittstellen.aspx

8.4 Cadenas-PartSolution

Für VISI 2016 R1 verwenden Sie CADENAS PartSolution 9.08 oder höher.

9 Sonstige wichtige Einstellungen und Informationen

9.1 Arbeiten mit mehreren Versionen von VISI

Arbeiten Sie parallel zu VISI 2016 R1 mit Versionen VISI 15 und kleiner, ist bei diesen älteren Versionen zu beachten, dass immer die zuletzt registrierte Version funktionsfähig ist. Registrieren Sie immer die zu benutzende Version, bevor Sie wechseln.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- \Rightarrow Vergewissern Sie sich, dass Sie Administratorrechte besitzen.
- \Rightarrow Starten Sie den Windows Explorer.
- ⇒ Wechseln Sie in das Verzeichnis der zu registrierenden Version in den Ordner zum Beispiel /VISI15/System/
- ⇒ Führen Sie die Datei **[Registry.bat]** aus. Bestätigen Sie die Meldungen.

Wenn Sie VISI 2016 R1 manuell registrieren wollen, so führen Sie die Datei [RegisterVISIx64.cmd] für die 64Bit- bzw. die Datei [RegisterVISIx86.cmd] für die 32 Bit Version als Administrator aus. Beide Dateien finden Sie im Installationsverzeichnis von VISI 2016 R1 im Ordner "System".

9.2 Virenscanner

Das Installationsverzeichnis von VISI 2016 R1 muss in der Konfiguration des Virenscanners als Ausnahme definiert werden, dies ist für das ordnungsgemäße Arbeiten mit VISI 2016 R1 unbedingt erforderlich.

VISI 2016 R1 lagert vor allem bei der Berechnung von Werkzeugwegen im VISI-Machining temporäre Dateien im FileCache-Ordner des Installationsverzeichnisses aus. Damit diese korrekt und ohne Einschränkungen erzeugt werden können, darf in diesen Ordnern kein Virenscan erfolgen.

Nachfolgend sehen Sie das Beispiel der Ausnahmedefinition im AVIRA Virenscanner.

Avira Professional Security	
RAVIRA	Avira Professional Security
Standardkonfiguration(*)	PC Sicherheit > Echtzeit-Scanner >> Ausnahmen
PC Sicherheit	Vom Echtzeit-Scanner auszulassende Prozesse
 System-Scanner Echtzeit-Scanner Scan Aktion bei Fund Weitere Aktionen Heuristik Bericht Update Dateiserver Webserver Proxy Einstellungen Allgemeines 	Prozesse Imaufügen >> < <löschen< td=""> Vom Echtzeit-Scanner auszulassende Dateiobjekte C:\visi*\ d:\Visi*\ d:\Visi*\ () Hinzufügen >></löschen<>
	Beschreibung Die Konfiguration wird geschlossen ohne Ihre vorgenommenen Einstellungen in der Konfiguration zu speichern.
	Standardwerte 😵 OK Abbrechen 😵 Übernehmen

9.3 Zugriffsrechte

Für eine ordnungsgemäße Funktion der Software ist es unbedingt erforderlich, dass der Benutzer des Computers mit seiner Anmeldung über Vollzugriffsrechte auf den VISI 2016 R1 - Installationsordner verfügt. Ist dies nicht der Fall, können verschiedene Programmmodule nicht korrekt ausgeführt werden.

Vergewissern Sie sich bitte bei Ihrem Systemadministrator, ob Sie für die VISI – Installationsordner über die entsprechenden Zugriffrechte verfügen, falls nicht, lassen Sie sich diese Rechte zuweisen.

Kontrollieren Sie die Zugriffsrechte wie folgt:

- ⇒ Markieren Sie den Ordner im Windows Explorer
- ⇒ Klicken Sie mit der rechten Maustaste [M2] und wählen aus dem Kontextmenü [Eigenschaften]
- ⇒ Wählen Sie den Reiter [Sicherheit] und anschließend klicken Sie auf [Erweitert]

🐌 Eigenschaften vo	n VISI2016	R1			X		
Allgemein Freigabe	Sicherheit	Vorgängen	/ersionen	Anpasse	n		
Objektname: C:\	VISI2016R1						
Gruppen- oder Benu	tzernamen:						
& Authentifizierte B	& Authentifizierte Benutzer						
& SYSTEM & Administratoren	(Holaer-Mob	il-14\Admini:	stratoren)				
& Benutzer (Holge	r-Mobil-14\Be	enutzer)					
Klicken Sie auf "Bea Berechtigungen zu ä	rbeiten", um ndern.	die		Bearbeiter	ı		
Berechtigungen für "	Benutzer"	2	Zulassen	Verweig	jern		
Vollzugriff			~				
Ändern			\checkmark				
Lesen, Ausführen			\checkmark		=		
Ordnerinhalt anzei	igen		\checkmark				
Lesen			\checkmark				
Schreiben			\checkmark		-		
Klicken Sie auf "Erwe Berechtigungen anzi	eitert", um spi uzeigen.	ezielle		Erweitert			
Weitere Informatione	in über Zugrif	fssteuerung	und Berec	htigungen			
	ОК	Ak	brechen	Übern	ehmen		

 \Rightarrow Wählen Sie den Reiter [Effektive Berechtigungen] und klicken Sie auf [Auswählen].

📙 Erweiterte Sicherheitseinstellungen für "VISI21"
Berechtigungen Überwachung Besitzer Effektive Berechtigungen
Die folgende Liste enthält die Berechtigungen, die der ausgewählten Gruppe oder Benutzer allein auf Grundlage der Gruppenmitgliedschaft erteilt würden.
Objektname: C:\VISI21
Gruppen- oder Benutzername:
Auswählen
Effektive Berechtigungen:
Uolizugriff
Ordner durchsuchen / Datei ausführen
Ordner auflisten / Daten lesen
🗆 Attribute lesen 🗮
Erweiterte Attribute lesen
Dateien erstellen / Daten schreiben
Ordner erstellen / Daten anhängen
Attribute schreiben
Erweiterte Attribute schreiben
Wie werden die effektiven Berechtigungen bestimmt?
OK Abbrechen Übernehmen

⇒ Tragen Sie bitte den Benutzernamen ein und bestätigen Sie mit [Ok].

Benutzer oder Gruppe auswählen	? X
Objekttyp:	
Benutzer, Gruppe oder Integriertes Sicherheitsprinzipal	Objekttypen
Suchpfad:	
ANJA-MOBIL-14	Pfade
<u>G</u> eben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (<u>Beispiele</u>):	
Benutzer	Namen überprüfen
Erweitert OK	Abbrechen

⇒ Kontrollieren Sie in der Berechtigungsliste, ob Ihrem Benutzer Vollzugriffsrechte zugewiesen sind

Erweiterte Sicherheitseinstellungen für "VISI21"	x
Berechtigungen Überwachung Besitzer Effektive Berechtigungen	
Die folgende Liste enthält die Berechtigungen, die der ausgewählten Gruppe oder Benutzer allein auf Grundlage der Gruppenmitgliedschaft erteilt würden.	
Objektname: C:\VISI21	
Gruppen- oder Benutzername:	
Benutzer Auswählen	
Effektive Berechtigungen:	
Vollzugriff	
🗹 Ordner durchsuchen / Datei ausführen	
☑ Ordner auflisten / Daten lesen	
Z Attribute lesen	2
Erweiterte Attribute lesen	
Dateien erstellen / Daten schreiben	-
Ordner erstellen / Daten anhangen	
M Attribute schreiben	
	7
Wie werden die effektiven Berechtigungen bestimmt?	
OK Abbrechen Übernehm	1en

⇒ Haben Sie keine Vollzugriffsrechte, dann klicken Sie auf [Ok] und in der folgenden Maske auf das Feld [Bearbeiten]. Editieren Sie die Rechte oder lassen sich die Rechte von Ihrem Systemadministrator zuweisen.

🐌 Eigenschaft	📙 Eigenschaften von VISI2016R1						
Allgemein Fre	igabe	Sicherheit	Vorgänge	rversionen	Anpasse	n	
Objektname: C:\VISI2016R1							
Gruppen- oder Benutzernamen:							
& Authentifizierte Benutzer							
SYSTEM							
& Benutzer (Holger-Mobil-14\Benutzer)							
Klicken Sie auf "Bearbeiten", um die Bearbeiten Berechtigungen zu ändern.							
Berechtigung		Zulassen	Verweig	lern			
Vollzugriff				~		*	
Ändern				\checkmark			
Lesen, Ausführen				\checkmark		=	
Ordnerinhalt anzeigen				\checkmark			
Lesen				\checkmark			
Schreiben				\checkmark		-	
Klicken Sie auf "Erweitert", um spezielle Erweitert Erweitert							
Weitere Informationen über Zugriffssteuerung und Berechtigungen							
OK Abbrechen Übernehmen							

9.4 Vorschau

Bei der Anmeldung mit eingeschränkten Benutzerrechten (Domäne) kann es zu Problemen mit der Vorschau kommen. In diesem Fall wird die Vorschau beim Öffnen im Explorer nicht angezeigt. Dabei wird eine Meldung Preview not available / Vorschau nicht verfügbar angezeigt.

Lösung: Führen Sie die Registrierung unter \VISI2016R1\System\Permission.cmd + RegisterVISIx64.cmd (64bit) oder RegisterVISIx86.cmd (32bit) als Administrator aus.

Permission.cmd	0212201200.40
PointFeelerPin.cfg	Offnen
POINTMAN.CFG	Bearbeiten
RegisterVISIx64.cmd	Drucken
RegisterVISIx86.cmd	🚱 Als Administrator ausführen

10 Deinstallation VISI 2016R1

Sie können VISI 2016 R1 deinstallieren, indem Sie im Installationsverzeichnis die Datei **[unins000.exe]** ausführen. Alternativ über die Windows Systemsteuerung.

11 Newsletter

Um immer auf dem neuen Stand zu bleiben, können Sie unseren Web-Newsletter abonnieren. Hier können Sie aus den Kategorien 'Downloads', 'Tools und Applikationen' und 'Webinare' wählen. Sobald es Neuigkeiten in dem jeweiligen Bereich gibt, werden Sie per Mail von uns informiert.

Wenn Sie diesen Service von uns nutzen möchten, melden Sie sich einfach hier an.

http://www.mecadat.de/newsletter/

Falls Sie Fragen zu speziellen Einstellungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel.: +49-8761-7620-70 Fax: +49-8761-7620-90

Email: support@mecadat.de WEB: http://www.mecadat.de

