

VISI Installationsanleitung

Release:	VISI 2020.0
Autor:	Anja Gerlach
Update:	Anja Gerlach
Datum:	24.04.2019

Inhaltsverzeichnis

1	Min	dest-Systemvoraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen	3
1	.1	Unterstützte Betriebssysteme	3
1	.2	Unterstützte Prozessoren	3
1	.3	Unterstützte 3D Controller (Empfehlung)	3
2	Vor	bereitung der Installation	3
2	.1	Administratorrechte	3
2	.2	Virenscanner	3
2	.3	Installation Dongletreiber (gilt nur für Kunden mit Dongle)	3
3	Inst	tallation der VISI 2020.0 Software	6
3	5.1	Der Installationsassistent	6
3	.2	Installation VISI2020.0 komplett	7
3	.3	Update Konfigurationen/ Einstellungen von vorherigem Release:	. 15
3	.4	Installation Floating Licence Server	. 15
4	Liz	enzierung der VISI 2020.0 – Software	15
4	.1	Lizenz anfordern und aktivieren für PCs mit Internetanschluss	. 15
4	.2	Lizenz anfordern und aktivieren für PCs ohne Internetanschluss	. 19
4	.3	Lizenzen zu bestehender Lizenz zufügen	. 21
4	.4	Wechsel auf Donglelizenz	. 21
5 6 7	Ins Upo Mai	tallation der deutschen Online Hilfe für VISI 2020.0 date einer bestehenden VISI 2020.0-Installation nuelle Installation der Treiber und Utilities	21 21 21
7	.1	Überprüfung der Version des Dongletreibers (Deskey Dongle)	. 21
7	.2	Installation des Dongletreibers	. 22
7	.3	Installation DAKO Modul	. 22
7	.4	Cadenas-PartSolution	. 22
8	Sor	nstige wichtige Einstellungen und Informationen	22
8	5.1	VISI 2020.0 Ordnerstrukturen	. 22
8	.2	Virenschutz während Betrieb	. 24
8	.3	Zugriffsrechte	. 25
8	.4	Dynamische Vorschau	. 28
8	.5	Arbeiten mit mehreren Versionen von VISI	. 29
9 10 11	Dei Pro Tec	nstallation VISI 2020.0 gramme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bnische Einschränkungen und Anwenderhinweise	29 29 30
	1.1		33
1	1.2	3D Machining	. 33
1	1.3	2D Machining	. 33
1	1.4	5Ax Machining	. 33
12	Nev	vsletter	33

1 Mindest-Systemvoraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen

Überprüfen Sie bitte folgende Voraussetzungen und Einstellungen:

1.1 Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 Professional 64 Bit Windows 8.1 Pro 64 Bit Windows 10 Pro 64 Bit

1.2 Unterstützte Prozessoren

Intel Pentium 4 und höher

1.3 Unterstützte 3D Controller (Empfehlung)

SpaceNavigator SpaceNavigator für Notebooks SpaceMouse Pro SpaceMous Wireless SpacePilot Pro

(Treiber: www.3dconnexion.com/software)

2 Vorbereitung der Installation

2.1 Administratorrechte

Bevor Sie mit der Installation von VISI 2020.0 beginnen, stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass Sie am jeweiligen PC über Administratorrechte verfügen.

2.2 Virenscanner

Um sicherzugehen, dass alle Komponenten vollständig und korrekt installiert werden, wird seitens des Softwareherstellers empfohlen, den Virenschutz während der Installation auszuschalten.

In der Regel wird durch einen aktiven Virenschutz aber kein Problem bei der Installation verursacht. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die Checksummen für die Installation als Referenz zur Verfügung, um diese mit Ihrer Installation abzugleichen.

2.3 Installation Dongletreiber (gilt nur für Kunden mit Dongle)

Hierbei ist die Lizenz donglebezogen und kann deshalb auch auf unterschiedlichen PCs verwendet werden. Wenn noch keine VISI - Version installiert war und Sie einen DK2 – oder neuen Gemalto- Dongle verwenden wollen, muss zuerst der Dongle-Treiber installiert werden.

2.3.1 Verwendung von Dinkey Dongles

Für Dinkey Dongles (Dongle-Nr.>500000) ist keine Treiberinstallation notwendig. Hier wird der Dongle vom System selbständig erkannt



MECAD

2.3.2 Verwendung von DK2- Deskey Dongles

Verwenden Sie Deskey Dongles (Dongle-Nr.<500000, **DK2 Logo** auf dem Dongle), dann muss unbedingt der Treiber für DK2-Dongles installiert werden, da dieser Dongletyp sonst nicht vom System erkannt wird und somit auch keine Lizenzinstallation- bzw. -aktivierung möglich ist.

Installieren Sie den DK2-Dongletreiber wie nachfolgend beschrieben.

Tipp: Installieren Sie den aktuellsten Dongletreiber von der Deskey Homepage unter folgendem Link: <u>http://www.des.co.uk/support/</u>

Wählen Sie dort den aktuellen Treiber für DK2

Führen Sie die Anwendung dk2wn3264_8.5.0.10.exe aus.

DK2
7.47.0.73 - Network and Local
(Release) - 32 & 64 bit - Windows 10, Windows 8.1, 2012(R2), 8, 7, 2008(R2), Vista - Required for devices serial number 06000000 onward and is backwards compatible with earlier devices.
Readme Exe Zip
8.5.0.10 - Local devices only
(Release) – 32 & 64 bit – Windows 10, Windows 8.1, 2012(R2), 8, 7, 2008(R2), Vista - Required for devices serial number 0600000 onward and is backwards compatible with earlier devices.
Readme Exe

Klicken Sie auf [NEXT].

Wählen Sie "This machine" und klicken Sie wiederum auf [NEXT].

Jetzt wird der Treiber installiert.

Beenden Sie jetzt die Installation des Dongletreibers, indem Sie auf **[FINISH]** klicken (siehe dazu auch die folgenden Abbildungen).

Stecken Sie den Dongle am PC an.



Bei einem USB Dongle erkennt das Betriebssystem i.d.R. automatisch die neue Hardware und aktiviert diese auch mit folgender Meldung (vorausgesetzt der Dongletreiber ist ordnungsgemäß installiert).

Wird der Dongle zum ersten Mal an diesem PC verwendet, installieren Sie über den Hardware-Installationsassistenten des Betriebssystems wie folgt:



2.3.3 Verwendung von neuen "Gemalto" – Dongles

Verwenden Sie für die Lizensierung Ihrer VISI2020.0 Software einen neuen "Gemalto"-Dongle, dann muss der dazugehörige Treiber manuell installiert werden, da dieser nicht automatisch installiert wird.

Führen Sie dazu nach der abgeschlossenen Installation der VISI 2020.0 Software vor der Lizensierung der Software die folgende Applikation im angegebenen Ordner als Administrator aus.

"C:\VISI2020\Bin64\CLS\Utilities\Driver for Computer ID Key\Sentinel System Driver Installer 7.6.0.exe"

Hinweis: Befindet sich auf dem PC, auf dem VISI 2020.0 installiert werden soll, bereits eine lauffähige Dongle-Version, die auf CLS-Lizensierung basiert (VISI2016 R2, VISI2017 R1/R2, VISI2018R2), dann muss kein neuer Dongletreiber installiert werden.



3 Installation der VISI 2020.0 Software

Legen Sie die VISI 2020.90 DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Die Installationsübersicht startet automatisch. Geschieht dies nicht, starten Sie bitte die Datei **VeroInstaller.hta** im Hauptverzeichnis der DVD mit Doppelklick.

3.1 Der Installationsassistent

Wählen Sie beim Start der Installation die gewünschte Setup-Sprache aus. Voreingestellt ist Deutsch. Klicken Sie zum Ändern der Sprache auf das Flaggensymbol.



Bevor Sie mit der eigentlichen Installation beginnen, lesen Sie bitte den Abschnitt **[Vorbereitung]** der Installationsanleitung durch (im Splash screen - siehe Bild oben). Die Release Notes geben einen kurzen Überblick über die Neuerungen in VISI 2020.0.

Im Abschnitt **[Weitere Informationen]** können Sie auf der HEXAGON-Homepage neueste Produktinformationen einsehen (im Splash screen - siehe Bild oben).



3.2 Installation VISI2020.0 komplett

Um die eigentliche Installation der VISI-Software zu starten, wählen Sie im Abschnitt [Installation] die Option [Installiere VISI].

Vi Setup - VISI	– 🗆 X
	Willkommen zum VISI Setup-A <i>ss</i> istenten
	Dieser Assistent wird jetzt VISI 2020 (64-bit) auf Ihrem Computer installieren.
	Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit dem Setup fortfahren.
	"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen" zum Verlassen.
Contraction of the second seco	
	Weiter > Abbrechen

Es wird nun nur noch die 64 Bit Version von VISI installiert. Durch Starten des Registrierungstools kann die Applikation jederzeit manuell registriert werden (siehe Punkt 8.1 dieser Anleitung).

Klicken Sie auf [Weiter].

3.2.1 Installationsart

Im folgenden Fenster legen Sie die Ordnerstruktur Ihrer VISI 2020.0-Installation fest.

💟 Setup - VISI	_		×
Wähle Installationsart			V
O Verwende Windows Standard-Installationsordner für das Program	nm		
• Verwende Default- VISI Ordnerstruktur (wird später angezeigt)			
	_		
< Zurück Weiter	r >	Abbred	hen .



[Verwende Windows Standard-Installationsordner für das Programm] – Die Software wird im Default-Windowsordner installiert. Sie werden nicht mehr nach dem Installationsort gefragt. Bei dieser Installationsart wird die VISI-Ordnerstruktur aufgetrennt und in 3 getrennten Ordnern innerhalb der Windows-Ordnerstruktur installiert. Lesen Sie dazu bitte die Informationen unter Punkt 8.1. dieser Anleitung zum Arbeiten mit VISI unter der Windows-Ordnerstruktur.

[Verwende Default-VISI Ordnerstruktur (wird später angezeigt)] – Das Installationsprogramm schlägt einen Installationsordner vor (Default C:\VISI2020.0 – Sie können diesen ändern).

Tipp: Wenn möglich, verwenden Sie die "Default-VISI Ordnerstruktur", da hier nur ein Installationsordner erzeugt wird, in dem die komplette Software mit allen benötigten Bibliotheken und Konfigurationen installiert ist.

Wählen Sie die gewünschte Installationsart und klicken Sie auf [Weiter].

3.2.2 Lizenzvereinbarung

Setup - VISI —	>	X
Lizenzvereinbarung Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren.	V	
Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die Bildlaufleiste oder drücken Sie die "Bild Ab"-Taste.		
Hexagon Lizenzvertrag für Endbenutzer (EULA)	^	
Die Übersetzung dient lediglich der Bequemlichkeit der Lizenznehmers. Die englische Version hat Vorrang.	в	
WICHTIGER HINWEIS - BITTE VOR INSTALLATION DER LIZENZIERTEI MATERIALIEN SORGFÄLTIG LESEN	N	
Stand: 9. Januar 2019		
Bei diesem Lizenzvertrag (die Lizenz) handelt es sich um einen Rechtsvertra zwischen dem Lizenznehmer und Lizenzoeber.	⁹ ~	
Lizenzgeber: Vero UK Ltd.		
Ich akzeptiere die Vereinbarung		
◯ Ich lehne die Vereinbarung ab		
< Zurück Weiter > Ab	brechen	

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung genau durch. Um diese zu akzeptieren, klicken Sie auf [Weiter].



3.2.3 Wichtige Informationen zur Softwareinstallation

Im folgenden Fenster erhalten Sie wichtige Informationen zur neuen Lizenzierung, zur Lizenzvereinbarung, zur Version des Betriebssystems, zur Installation verschiedener Treiber etc.



Dieser komplette Fensterinhalt wird nachfolgend wiedergegeben.

Bitte unbedingt durchlesen!!

Einführung

Mit diesem Setup-Programm wird VISI auf Ihrem PC installiert.

Es ist nicht notwendig, vorherige Installationen der gleichen VISI-Version zu deinstallieren. Diese Version sollte jedoch nicht über eine bereits vorhandene Installation einer VISI-Version installiert werden.

Die meisten der Installationsoptionen sind selbsterklärend. Die Optionen, die weitere Informationen erfordern, werden nachfolgend beschrieben:

Microsoft DirectX Unterstützung.

Wenn Sie eine Grafikkarte mit OpenGL-Unterstützung verwenden oder bereits einen Treiber für DirectX installiert haben, ist die Installation dieser Software nicht notwendig. OpenGL wird als Default-Grafikstandard verwendet.

Voraussetzungen

Die Installation startet nicht, wenn die VISI.exe, ein Dienst oder Prozess einer bereits bestehenden **Installation aktuell** gestartet sind.

Um VISI zu installieren, benötigen Sie unbedingt Administratorrechte.

Betriebssystem

Als Mindestanforderung für das Betriebssystem gilt Windows 7 Professional SP1.

Der Prozessor muss die Befehlssatzerweiterung SSE2 unterstützen. (Alle 64 Bit Prozessoren unterstützen SSE2).

Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10, 64 bit werden unterstützt. Nur die Professional-Edition der jeweils aufgelisteten Betriebssysteme wird unterstützt.



Hardware Anforderungen

Folgende Mindestanforderungen für die Hardware setzt VISI voraus:

VISI verwendet die Befehlssatzerweiterung SSE2 für schnellere Berechnungen. Das bedeutet, dass VISI auf Computern mit Prozessoren, welche dieses Feature nicht unterstützen, nicht funktioniert.

Arbeitsspeicher - Mindestens 4GB RAM.

Grafik

OpenGL oder DirectX Grafikkarten mit einer Mindestauflösung von 1280 x 1024. Für VISI werden Grafikkarten der Serien AMD FirePro und Radeon Pro sowie Nvidia Quadro empfohlen. VISI verwendet den Grafikspeicher der Karte, falls vorhanden. In den meisten Fällen sind 512 MB Grafikspeicher ausreichend.

OpenGL - OpenGL Grafikkarten müssen OpenGL 3.0 unterstützen

DirectX - DirectX Grafikkarten müssen DirectX 9.0c unterstützen

Grafiktreiber:

Es sollte der aktuell verfügbare Treiber für ihre Grafikkarte für das jeweilige Betriebssystem verwendet werden.

Für Anwender mit erhöhten Anforderungen gelten die folgenden Empfehlungen:

- Windows 7 Professional 64 Bit oder höher mit 16GB RAM
- Grafikkarte mit einer Mindestauflösung von 1920 x 1080 und 65.000 Farben
- SSD Festplatte

Bei einer Standard VISI Installation werden grundsätzlich alle Komponenten der Software installiert, auch die Module, die Sie nicht erworben haben. Somit ist jede Installation komplett, es stehen dann nur die Module zur Verfügung, die auch lizensiert sind. Möchten Sie später für andere Module eine Lizenz erwerben, dann muss nur das Passwort in Ihrer Installation um das neu erworbene Modul erweitert werden.

Aus dem gleichen Grund werden auch reguläre Updates für die komplette Software angeboten.

Passwort

VISI kann ohne Passwort installiert werden. Um das System jedoch zu starten und damit zu arbeiten, ist für jeden Installationstyp, sowohl Demo- als auch Testinstallation mit zeitlich begrenzter Freischaltung, ein Passwort notwendig.

Die nachfolgenden Informationen gelten für Benutzer mit Einzelplatzlizenzen. Benutzer von Netzwerklizenzen wenden sich am besten an Ihren Netzwerkadministrator.

Passwörter basieren auf dem Lizenzcode Ihres PCs. Dieser Lizenzcode hängt entweder von der Hardware Ihres PCs oder von einem angesteckten Dongle ab.

Nach abgeschlossener Installation starten Sie den CLS Lizenz-Manager. Dieses Zusatztool generiert einen Lizenzcode. Mit diesem kann das Passwort angefordert werden.

Wenn Sie einen Dongle verwenden, dann stecken Sie diesen am entsprechenden Port des Computers an. Möchten Sie keinen Dongle verwenden, entfernen Sie diesen gegebenenfalls.

Verwenden Sie keinen Dongle, dann basiert der Lizenzcode auf Ihrer Netzwerkkarte. Drahtlose Netzwerkkarten werden bevorzugt ausgewählt. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkarte, auf der das Passwort basieren soll, auch aktiviert ist. Alle anderen temporären Karten (einschließlich USB Geräten / Karten für Mobilfunk) dürfen nicht angeschlossen oder müssen deaktiviert sein.

Redistributables

Es werden mehrere Redistributable Packages benötigt. Aktuell sind dies:

- Microsoft Visual C++ 2005, 2008, 2010, 2012 und 2013 Redistributables
- Microsoft Msxml 4.0 SP3
- Microsoft Visual Basic 6.0 runtime

3.2.4 Installationsoptionen

Haben Sie bei der Auswahl des Installationsordners [Verwende Default-VISI Ordnerstruktur (wird später angezeigt)] ausgewählt, dann erscheint nun im weiteren Installationsverlauf folgendes Fenster zur Auswahl des Installationsordners.

Vi Setup - VISI	_		×
Ziel-Ordner wählen Wohin soll VISI installiert werden?			V
Das Setup wird VISI in den folgenden Ordner installieren.			
Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsu anderen Ordner auswählen möchten.	ichen", f	falls Sie ei	nen
C:\VISI2020	Durch	nsuchen .	
Mindestens 8.051,5 MB freier Speicherplatz ist erforderlich.			
< Zurück Wei	ter >	Abb	orechen

Möchten Sie den Installationsordner ändern, dann klicken Sie auf **[Durchsuchen]**, um ein anderes Verzeichnis auszuwählen oder um einen neuen Ordner anzulegen. Bestätigen Sie das Fenster anschließend mit **[Weiter]**.

Haben Sie die Option **[Verwende Windows Standard-Installationsordner für das Programm]** ausgewählt, dann wird dieses Fenster übersprungen.

Im nun folgenden Fenster können grundlegende Systemeinstellungen, wie Einheiten, Größe der Icons und der Bemaßungstyp voreingestellt werden.



Setup - VISI Konfiguration	- ×
Einheiten	Bemaßungstyp
Metrisch	ISO
🔘 Imperial	⊖ ANSI
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Diese Einstellungen können aber auch nach erfolgter Installation jederzeit in den Konfigurationseinstellungen der Software geändert werden. Um fortzufahren, wählen Sie **[Weiter]**.

Optional können Sie entscheiden, ob Sie an einem Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen möchten. Damit werden Statistiken über die verwendete Hardware und die am meisten verwendeten Module und die Art und Weise der Anwendungen geführt. Es werden keinerlei Daten oder Informationen ermittelt, die zum Reproduzieren Ihrer Modelldaten führen könnten. Informieren Sie sich im folgenden Bildschirm über das Programm.

💟 Setup - VISI —		×
Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit		
Beim Vero Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit handelt es si um ein vollkommen freiwilliges Programm, mit dem Vero geholfen werden soll, seine Software-Anwendungen zu verbessern. Das Programm sammelt ohne Unterbrechnung Informationen über Ihre Rechnerhardware und darüber, wie S unsere Software verwenden. Diese Statistiken sind uns dabei behilflich, unsere Anstrengungen auf die Verbesserung unserer Software in den Bereichen zu konzentrieren, die Sie am meisten verwenden, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Es erfolgt keinerlei Hochladen Ihrer Daten, wie Modell-Dateien oder Informationen, mit denen sie reproduziert werden könnten.	th 🔨	
Das Sammeln von Informationen hat keine spürbaren Auswirkungen auf die Leistungen der Software.	~	
 Ja, ich möchte teilnehmen Nein, danke 		
< Zurück Weiter >	Abbred	nen

Hier wird empfohlen, mit **[Ja]** zu antworten und an dem Programm teilzunehmen, da die Bedienung und Benutzerfreundlichkeit des Programms nur dann weitgehend praxisgerecht verbessert werden können, wenn möglichst viele Nutzer aus verschiedenen Anwendungsbereichen an diesem Programm teilnehmen.

Somit erhält der Softwarehersteller für alle Anwendungsbereiche nützliche Informationen und Input, um die Software weiter zu verbessern und noch intuitiver und anwendungsfreundlicher zu gestalten, was letztendlich den Interessen aller VISI-Anwender entspricht.



Um fortzufahren, wählen Sie [Weiter].

Legen Sie nun fest, ob zusätzliche Applikationen installiert werden sollen.

V Setup - VISI — 🗆 🗙
Zusätzliche Aufgaben auswählen Welche zusätzlichen Aufgaben sollen ausgeführt werden?
Wählen Sie die zusätzlichen Aufgaben aus, die das Setup während der Installation von VISI ausführen soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".
Zusätzliche Tasks:
Installiere DirectX Runtime
< Zurück Weiter > Abbrechen

Installiere DirectX Runtime nur auswählen, wenn VISI 2020.0 erstmals auf dem PC installiert wird

Um fortzufahren, wählen Sie [Weiter].

Im nachfolgenden Fenster wird nochmals der ausgewählte Installationsordner angezeigt.

Vi Set	up - VISI	_		×
Be	reit zur Installation. Das Setup ist jetzt bereit, VISI auf Ihrem Computer zu installieren.			V
	Klicken Sie auf "Installieren", um mit der Installation zu beginnen, ode um Ihre Einstellungen zu überprüfen oder zu ändern.	er auf "Z	urück",	
	Ziel-Ordner: C:\VISI2020		^	
			~	
	<		>	
	< Zurück Installie	ren	Abbre	chen

Möchten Sie eine Einstellung ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Zurück]**, um wieder zum gewünschten Fenster zu gelangen.

Um fortzufahren, wählen Sie [Installieren].

3.2.5 Starten der Installation

Nun startet der Installationsassistent die Installation.

Vi Setup - VISI	_		×
Installiere			
Warten Sie bitte während VISI auf Ihrem Computer installiert wird.			V
Dateien werden entpackt			
C:\VISI20200\Bin64\5ax\5axcore.dll			
		Abbre	echen

3.2.6 Fehlende Programme zur Benutzung von VISI 2020.0

Diese werden, falls noch nicht vorhanden, automatisch installiert.

3.2.7 Abschließen der Installation

Sobald die Dateien kopiert und alle Module installiert sind, erscheint folgendes Fenster.

💟 Setup - VISI	– 🗆 X
	Beenden des VISI Setup-Assistenten
	Das Setup hat die Installation von VISI auf Ihrem Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.
	Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.
	🗹 Lesen Sie die Release Notes
	Update Konfigurationen/Einstellungen von vorherigem Release
Contraction of the second seco	Starte VISI
	Fertigstellen

Klicken Sie an dieser Stelle auf **[Fertigstellen]**, *ohne* eine bestimmte Option auszuwählen, wird die Installation ohne Lizenzierung und ohne Übernahme von Benutzerdateien aus einer älteren Installation abgeschlossen.

3.3 Update Konfigurationen/ Einstellungen von vorherigem Release:

Wird diese Option gewählt, startet das integrierte Tool zur Migration. Mit diesem Zusatztool können in einer vorherigen VISI-Installation angepasste Benutzereinstellungen relativ einfach auf die neue Version übertragen werden. Es wird empfohlen, dies erst nach Installation aller verfügbaren Serviceupdates durchzuführen. Aktivieren Sie diese Option also bitte <u>nicht</u>!

Wählen Sie eine der gewünschten Optionen und klicken Sie auf [Fertigstellen].

3.4 Installation Floating Licence Server

Um den Floating Lizenz Server für VISI 2020.0 zu installieren, sollten Sie unbedingt über Erfahrungen im Umgang mit einem Windows-Netzwerk und vorzugsweise mit einem Server-Betriebssystem verfügen.

Die genaue Vorgehensweise für die Installation und Einrichtung von Server und Clientarbeitsplätzen wird in einem separaten Dokument beschrieben. Eine genaue Beschreibung finden Sie im <u>Dokumentationsbereich</u> unserer Homepage.

4 Lizenzierung der VISI 2020.0 – Software

Die Lizensierung von VISI2020.0 erfolgt ausschließlich über ein CLS-Lizensierungssystem. Sie können mit Dongle oder hardwarebezogen ohne Dongle arbeiten. Die CLS-Software wird, falls nicht bereits auf dem PC vorhanden, automatisch mit Installation von VISI2020.0 installiert.

Jede Lizenz wird nun über einen Servercode verwaltet, den Sie von MECADAT erhalten. Für Bestandskunden, die bereits mit älteren VISI-Versionen arbeiten, wurden die Servercodes aktualisiert.

Neukunden erhalten den Servercode entsprechend Ihrer Bestellung.

Im Servercode sind alle lizenztechnischen Aspekte enthalten. Zusätzliche Bestellungen werden in der HEXAGON-Datenbank dem entsprechenden Servercode zugeordnet. Nach Aktualisierung der Softwarekonfiguration auf HEXAGON-Seite werden Ihnen die neu zugefügten Module entweder nach erneuter Lizenzanforderung oder nach automatischem Lizenzupdate (in der Regel 14 Tage) automatisch zur Verfügung stehen.

4.1 Lizenz anfordern und aktivieren für PCs <u>mit</u> Internetanschluss

Starten Sie zunächst auf Ihrem PC den VISI Launcher.





Hier können Sie nun den Lizenzmanager öffnen. Sollte auf dem Rechner die Version 2020.0 mehrfach installiert sein, dann können Sie den individuellen Lizenzmanager für jede Einzelinstallation auch im Installations-Pfad von VISI mit folgender Datei "\VISI2020\Bin64\licenses.exe" öffnen.



Sollten Sie einen Dongle verwenden, dann müssen Sie zuvor noch nach diesem Dongle suchen lassen, da mittlerweile zwischen einer hardwaregebundenen und einer Dongle Lizenz unterschieden wird. Wählen Sie dafür **[Suche Einzelplatz]** unter dem Menüpunkt **Server**.

Nun sollten zusätzliche Plätze in der Liste auftauchen, wählen Sie den Eintrag mit Dongle.



Nach diesem Zusatzschritt verhalten sich Dongle und hardwaregebundene Einzelplatzlizenz bei der Installation identisch.



Lizenzserver							
Aktiver Server Lizenz installieren Aktiven Server ändern Netzwerklizenzen konfigurieren		Einzelpla	tz (schlüss	elfrei Ethe	rnet-1)		
		Einz	alolatz (50 i	1669)			
		Einzelplatz (schlüsselfrei Ethernet-1)					
erverdetails							
Lizenz-Beschreibung							
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung iervercode: iundenname:		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung Gervercode: Kundenname: Ablauf der Wartung:		In Betr	Ausge	Gesamt	Produkt-Code	Verbleibende Zeit	
Lizenz-Beschreibung Servercode: Kundenname: Ablauf der Wartung: Ablauf der Lizenz:		In Betr	Ausge		Produkt-Code	Verbleibende Zeit	nder

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche [Lizenz installieren]

Im nachfolgenden Fenster geben Sie den **Servercode** ein, den Sie von MECADAT für Ihren Arbeitsplatz erhalten haben. Wählen Sie danach die Option **[Lizenz anfordern]**

Lizenz wählen	×			
Servercode unten eingeben oder kopieren/einfügen. Um eine Lizenzdatei über das Internet anzufordern, klicken Sie auf "Lizenzdatei anfordern". Um eine bereits vorhandene Lizenz zu verwenden, suchen Sie unten nach der Datei.				
Lizenzserver:	Einzelplatz (schlüsselfrei Ethernet-1)			
Servercode:	8154-8159-8477-6670-0394-5795			
● Lizenzdatei anfordern ○ Lizenzdatei verwe				
< Zurüd	k Weiter > Abbrechen Hilfe			

und klicken Sie auf [Weiter].



Im folgenden Fenster wird der **Servercode** angezeigt. Im Feld **Sperrcode** sieht man den Typ der Lizenz (014 – ohne Dongle, 100 – mit Dongle)

Lizenzinstallation bestätigen X				
Bitte bestätigen Sie, dass alle Lizenzen, wie unten angegeben, aktualisiert werden sollen. Es ist optional möglich, jegliche auf dem Computer vorliegende Lizenzen zu entfernen.				
Lizenzserver:	inzelplatz (schlüsselfrei Ethernet-1)			
Servercode:	8154-8159-8477-6670-0394-5795			
Sperrcode:	14-*1DS8FEFWETLM8FJ			
Wiederherstellungs-Code:	1010-*1W9QL57NHVCCJN8			
< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe				

Die Eingabe der Email-Adresse ist optional. Klicken Sie dann auf [Weiter].

Im folgenden Fenster müssen Sie die Lizenzanforderung bestätigen. Klicken Sie dazu auf [Weiter].

Lizenz aktivieren				
Um Ihre Lizenz zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass die nachstehenden Angaben korrekt sind. Falls Sie über Internetanschluss verfügen, verwenden Sie die Schaltfläche "Weiter", um die Lizenzdatei herunterzuladen. Andernfalls klicken Sie 'Kein Internet-Anschluss verfügbar', um Anweisungen zur Lizenzanforderung zu erhalten.				
Lizenzserver:	inzelplatz (schlüsselfrei Ethernet-1)			
Servercode:	8154-8159-8477-6670-0394-5795			
Sperrcode:	14-*1DS8FEFWETLM8FJ			
Wiederherstellungs-Code:	1010-*1W9QL57NHVCCJN8			
E-Mail-Adresse (optional)				
Kein Internet-Anschluss verfügbar				
< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe				

Danach sollte folgende Meldung erscheinen, nachdem Sie hier auf **[Fertigstellen]** klicken, ist dann auch Ihre VISI 2020.0-Software lizensiert.

Lizenzinstallation abgeschlossen	\times
Die Lizenzinstallation ist erfolgreich abgeschlossen.	
< Zurüdk Fertig stellen	



4.2 Lizenz anfordern und aktivieren für PCs ohne Internetanschluss

Auch hier starten Sie zunächst den Lizenzmanager und verfahren, wie unter Punkt 4.1. beschrieben, bis zur Maske "Lizenz aktivieren".

Lizenz aktivieren	×			
Um Ihre Lizenz zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass die nachstehenden Angaben korrekt sind. Falls Sie über Internetanschluss verfügen, verwenden Sie die Schaltfläche "Weiter", um die Lizenzdatei herunterzuladen. Andernfalls klicken Sie 'Kein Internet-Anschluss verfügbar', um Anweisungen zur Lizenzanforderung zu erhalten.				
Lizenzserver:	Einzelplatz (schlüsselfrei Ethernet-1)			
Servercode:	8154-8159-8477-6670-0394-5795			
Sperrcode:	14-*1DS8FEFWETLM8FJ			
Wiederherstellungs-Code:	1010-*1W9QL57NHVCCJN8			
E-Mail-Adresse (optional)				
Kein Internet-Anschluss verfügbar				
< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe				

Klicken Sie nun auf den Schalter "*Kein Internet- Anschluss verfügbar*". Sobald man auf diesen Schalter klickt, wird ein Texteditorfenster mit der Datei *"LicenseDetails.txt"* geöffnet.

IcenseDetails.txt - Editor				
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?				

License Activation - Manual Procedure				
Version 7.0 February 2018				

IMPORTANT INFORMATION				
Your Servercode is: 5013-1619-4400-4179-5535-6519				
Your Lock Code is: 14-*19SF2P4VVJX9ACJ				
This file has been generated because the machine on which the product software was installed does not have Internet access. Please print or copy this file to a PC with Internet access and follow these instructions.				

Sie können entweder die komplette Datei "LicenseDetails.txt" auf einen PC mit Internetanschluss kopieren oder Sie kopieren die beiden markierten Einträge "*Servercode*" und "*Lock Code*" einfach in ein neues Textdokument und auf einen PC mit Internetanschluss. Senden Sie das jeweilige Textdokument dann an die Emailadresse info@mecadat.de, um Ihre Lizenz anzufordern.



Nachdem Sie eine Lizenzdatei von der Mecadat AG erhalten haben, muss diese installiert werden.

Auch hier starten Sie zunächst wieder den Lizenzmanager und verfahren wie unter Punkt 4.1. beschrieben bis zur Maske "Lizenz wählen".

Lizenz wählen X				
Servercode unten eingeben oder kopieren/einfügen. Um eine Lizenzdatei über das Internet anzufordern, klicken Sie auf "Lizenzdatei anfordern". Um eine bereits vorhandene Lizenz zu verwenden, suchen Sie unten nach der Datei.				
Lizenzserver:	Thomas-S-Mob-14.mecadat.intern			
Servercode:	1234-5678-9101-1121-3141-5161			
O Lizenzdatei anfordern				
Lizenzdatei verwe				
< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe				

Geben Sie ggf. den Server Code wieder ein und aktivieren dann aber die Option **[Lizenzdatei verwenden]**. Über den "Browse Schalter" können Sie nun den Pfad der CLS Netzwerk-Lizenzdatei (die Lizenzdatei hat den Namen *<server code>.one*) aufrufen und über **[Weiter]** die Lizensierung abschließen.

Lizenz wählen X				
Servercode unten eingeben oder kopieren/einfügen. Um eine Lizenzdatei über das Internet anzufordern, klicken Sie auf "Lizenzdatei anfordern". Um eine bereits vorhandene Lizenz zu verwenden, suchen Sie unten nach der Datei.				
Lizenzserver:	Thomas-S-Mob-14.mecadat.intern			
Servercode:	1234-5678-9101-1121-3141-5161			
◯ Lizenzdatei anfordern ◉ Lizenzdatei verwe	C:\Users\thomass\1234-5678-5			
< Zurüc	k Weiter > Abbrechen	Hilfe		

Danach sollte folgende Meldung erscheinen, damit ist dann auch Ihre VISI 2020.0 -Software lizensiert.

Lizenzinstallation abgeschlossen	×
Die Lizenzinstallation ist erfolgreich abgeschlossen.	
< Zurück Fertig stellen	



4.3 Lizenzen zu bestehender Lizenz zufügen

Auch, um zu einer bestehenden Lizenz neue Lizenzen hinzuzufügen, verfahren Sie bitte, wie bei der Lizenzanforderung unter Punkt 4.1 bzw. Punkt 4.2 beschrieben

4.4 Wechsel auf Donglelizenz

Dieser Schritt ist nur für die Arbeit mit einem USB Dongle nötig. Nach der Installation muss noch die Lizenz des Dongles aktiviert werden. Wählen Sie dafür den Dongle aus und nutzen Sie [Aktiven Server ändern. Sollte eventuell der Dongle nicht mehr erscheinen muss davor nochmal [Suche Einzelplatz] unter [Server] genutzt werden.

5 Installation der deutschen Online Hilfe für VISI 2020.0

Die deutsche Online Hilfe für VISI 2020.0 wird zu gegebener Zeit auf unserer Website <u>www.mecadat.de</u> im Bereich **Support + Service/Download** zur Verfügung stehen.

Starten Sie die setup.exe im Ordner Onlinehilfe und folgen Sie der Installationsroutine.

6 Update einer bestehenden VISI 2020.0-Installation

Zur Fehlerbehebung und Verbesserung der Software stellen wir regelmäßig Updates im Downloadbereich unserer Homepage bereit. Das aktuellste Update + Installationsanleitung finden Sie immer auf unserer Homepage unter folgendem Link:

http://www.mecadat.de/support-service/downloads/

Der Installationsvorgang des jeweiligen Updates verläuft für den Anwender ähnlich dem der Vollinstallation.

Nach Auswahl der Installationssprache werden Sie mit dem Installationsassistenten für VISI Update durch das Programm geführt.

7 Manuelle Installation der Treiber und Utilities

7.1 Überprüfung der Version des Dongletreibers (Deskey Dongle)

Für Windows 7/ 8.1/10 sollte der Dongletreiber Version <u>7.37.0.62</u> oder höher verwendet werden. Kontrollieren Sie die Version des Dongletreibers wie folgt:

Wählen Sie:

Start | Einstellungen | Systemsteuerung Wählen Sie: DESKEY Überprüfen Sie die Version des Treibers:

¢	DESkey Configuration	? X
	DK2 / DK38 Networking File Versions	3
	File	Version
	🛃 DK2 Driver	7.37.0.62
	🗸 DK2 Remote Server Monitor	6.18.0.71
	🗸 USB Device Driver	6.28.0.74
	🖌 32bit API	6.46.0.172
	🗸 64bit API	6.46.0.172
	🗸 DK2 Network Client API	6.19.0.92
	🗸 🗸 DK2 Network Client API (64bit)	6.19.0.92
	🗸 DK2 Network Helper	6.01.0.25

Ist die Version des Treibers kleiner als 7.37.0.62, deinstallieren Sie diesen:

- ⇒ Wählen Sie: Start | Systemsteuerung
- ⇒ Wählen Sie: Programme und Funktionen
- \Rightarrow Markieren Sie den Eintrag: DK2 Deskey Drivers
- ⇒ Wählen Sie: Ändern/Entfernen

Der Dongletreiber wird deinstalliert.

Dieser Punkt gilt nur für Kunden, die einen DK2 Dongle (hellgrün undurchsichtig) verwenden. Für die neuen Dinkey Dongle (Dunkelgrün transparent) ist keine Treiberinstallation notwendig.

7.2 Installation des Dongletreibers

Siehe Punkt 2.3. in dieser Installationsanleitung.

7.3 Installation DAKO Modul

Um in VISI 2020.0 korrekt mit dem DAKO WorldCAT Modul zu arbeiten, muss die aktuelle DAKO-Schnittstelle installiert werden. Sie finden diese unter folgenden Link:

http://www.worldcat.de/CAD-Schnittstellen.aspx

7.4 Cadenas-PartSolution

Für VISI 2020.0 verwenden Sie CADENAS PartSolution 9.08 oder höher.

8 Sonstige wichtige Einstellungen und Informationen

8.1 VISI 2020.0 Ordnerstrukturen

8.1.1 VISI 2020.0 innerhalb Windows-Ordnerstruktur

Wenn es notwendig ist, die VISI Software innerhalb der Windows-Ordnerstruktur zu installieren, dann beachten Sie bitte, dass das Softwarepaket in 3 Ordner aufgeteilt wird.

Folgende Strukturen werden erzeugt:

⇒ Alle für die Programmausführung notwendigen Executables werden im folgenden Ordner installiert

Dieser PC Windows (C:) > Programme > Vero Software > VISI2020		
Name	Änderungsdatum	Тур
Bin	26.04.2019 09:18	Dateiordner
Bin64	26.04.2019 09:23	Dateiordner
Rollback	26.04.2019 09:15	Dateiordner
Vi App.ico	18.03.2019 09:05	Symbol
🦾 init.cfg	26.04.2019 09:19	CFG-Datei
📄 unins000.dat	26.04.2019 09:23	DAT-Datei
Vi unins000.exe	26.04.2019 09:14	Anwendung

⇒ Bibliotheken, Maschinen + Postprozessoren (CAM +PEW), Benutzerprofile, Systemeinstellungen und alle Benutzerdatenbanken werden im folgenden Ordner installiert



Ansi	icht						
fenster eich	Extra große Symbole	Große Symbole	CB Mittelg	roße Symbole	* * *	Gruppieren nach ▼ i Gruppieren nach ▼ i Spalten hinzufügen ▼ i Größe aller Spalten anpasse	Elementkontrollkästchen Dateinamenerweiterungen Ausgeblendete Elemente
_		Layout		_		Aktuelle Ansicht	Ein-/ausblend
PC > V	Vindows (C:) → Program[Data → Vero Software →	VISI2018R2	2			
Name	^	Änderung	sdatum	Тур		Größe	
Docu	ments	11.06.2018	10:05	Dateiordner			
Libra	ry	11.06.2018	10:05	Dateiordner			
Mess	ages	11.06.2018	10:07	Dateiordner			
Postp)	11.06.2018	10:05	Dateiordner			
Syste	m	11.06.2018	10:09	Dateiordner			
User_	Profiles	11.06.2018	10:02	Dateiordner			
Utility	/	11.06.2018	10:08	Dateiordner			
	Ansi fenster eich PC > V Name Libra Mess Postp Syste User_ Utility	Ansicht Fenster eich PC Vindows (C:) PC Vindows (C:) Program Name Documents Library Messages Postp System User_Profiles Utility	Ansicht Extra große Symbole Große Symbole Kleine	Ansicht Extra große Symbole S Große Symbole Kleine	Ansicht Fenster Extra große Symbole Große Symbole Mittelgroße Symbole Kleine Symbole Liste Emiliant Kleine Symbole Anderungsdatum Typ PC Windows (C:) ProgramData Vero Software VISI2018R2 Name Änderungsdatum Typ Documents 11.06.2018 10:05 Dateiordner Library 11.06.2018 10:05 Dateiordner Messages 11.06.2018 10:05 Dateiordner System 11.06.2018 10:05 Dateiordner User_Profiles 11.06.2018 10:02 Dateiordner Utility 11.06.2018 10:02 Dateiordner	Ansicht Extra große Symbole Symbole Große Symbole Enster Extra große Symbole Details Kleine Symbole Liste Details Typ Layout PC > Windows (C:) > ProgramData > Vero Software > VISI2018R2 Name Änderungsdatum Typ Documents 11.06.2018 10:05 Dateiordner Library 11.06.2018 10:05 Dateiordner Messages 11.06.2018 10:05 Dateiordner System 11.06.2018 10:05 Dateiordner User_Profiles 11.06.2018 10:02 Dateiordner Utility 11.06.2018 10:02 Dateiordner	Ansicht fenster ich Extra große Symbole ich Kleine Symbole ich ich Kleine Symbole ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich ich </th

Tipp: Sollte der Ordner "C:\ProgramData" nicht vorhanden sein auf Ihrem PC, dann aktivieren Sie im Menü "Ansicht" im Windows-Explorer die Option "Ausgeblendete Elemente".

⇒ Die Standardordner für Workfiles, NC-Files und Datenimport/-export liegen in Ihrem jeweiligen Benutzerordner

C:\Users\Anja.MECADAT\Docume	ents\Vero Software\VISI2020			~
^	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
	Block	26.04.2019 09:15	Dateiordner	
*	Interfaces	26.04.2019 09:19	Dateiordner	
*	- Workf	26.04.2019 09:15	Dateiordner	

8.1.2 VISI 2020.0 innerhalb VISI Default-Ordnerstruktur

Wählen Sie als Installationsart die Default-Ordnerstruktur von VISI, dann gibt es nur einen Installationspfad für die VISI-Software auf Ihrem PC im jeweiligen Laufwerk, in dem alle Programmteile, Konfigurationseinstellungen und Benutzerdatenbanken und Benutzerprofile enthalten sind.

Dieser PC → Windows (C:) →	VISI2020 >			ٽ ~
^	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
*	Bin	11.04.2019 08:52	Dateiordner	
*	Bin64 Block	11.04.2019 09:01 24.04.2019 15:51	Dateiordner Dateiordner	
*	Documents	11.04.2019 08:55 11.04.2019 08:53	Dateiordner Dateiordner	
	Library	11.04.2019 08:55	Dateiordner	
	Postp	24.04.2019 08:56	Dateiordner Dateiordner	
	Rollback	11.04.2019 08:47 25.04.2019 13:29	Dateiordner Dateiordner	
	User_Profiles	11.04.2019 08:53	Dateiordner	
	Workf	18.04.2019 08:57	Dateiordner Dateiordner	
	VI App.ico init.cfg	18.03.2019 09:05 11.04.2019 08:53	Symbol CFG-Datei	774 KB 2 KB
	unins000.dat Vi unins000.exe	11.04.2019 08:57 11.04.2019 08:45	DAT-Datei Anwendung	11.013 KB 1.950 KB

ļ

8.2 Virenschutz während Betrieb

VISI 2020.0 lagert vor allem bei der Berechnung von Werkzeugwegen im VISI-Machining-Modul temporäre Dateien im *FileCache*-Ordner des Installationsverzeichnisses aus. Dieser Ordner fungiert also ähnlich wie der Windows Temp-Ordner. Damit diese temporären Dateien korrekt und ohne Einschränkungen erzeugt werden können, sollte in diesen Ordnern kein Virenscan erfolgen.

Für die Installation innerhalb der Windows-Ordnerstruktur empfehlen wir, eine Ausnahme für den FileCache-Ordner (*C:\ProgramData\Vero Software\VISI2020\System*) einzurichten.

Analog gilt, für die Installation unter VISI-Default Ordnerstruktur kann der Ordner *C:\VISI2020\System* als Ausnahme definiert werden.

Fall es die IT-Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens erlauben, wird empfohlen den kompletten Installationsordner von VISI als Ausnahme zu definieren.

Nachfolgend sehen Sie als Beispiel die Ausnahmedefinition im AVIRA Virenscanner für eine Installation unter VISI-Ordnerstruktur.

Avira Professional Security	
RAVIRA	Avira Professional Security
Standardkonfiguration(*)	PC Sicherheit > Echtzeit-Scanner >> Ausnahmen
PC Sicherheit	Vom Echtzeit-Scanner auszulassende Prozesse
 System-Scanner Echtzeit-Scanner Scan Aktion bei Fund Weitere Aktionen Ausnahmen Heuristik Bericht Update Dateiserver Webserver Proxy Einstellungen Allgemeines 	Prozesse Imaufugen >> <lischen< td=""></lischen<>
<	Beschreibung Die Konfiguration wird geschlossen ohne Ihre vorgenommenen Einstellungen in der Konfiguration zu speichern.
	Standardwerte 💡 OK Abbrechen 💡 Übernehmen



8.3 Zugriffsrechte

8.3.1 Zugriffsrechte für Windows-Ordnerstruktur

Bei der Installation in den Windows Standard-Installationsordner ist keine Änderung der Berechtigungen notwendig. Die Berechtigungen für die beiden Ordner *C:\Program Files\Vero Software\VISI20202* und *C:\ProgramData\Vero Software\VISI2020* sind defaultmäßig von Microsoft gesetzt und müssen nicht angepasst werden

8.3.2 Zugriffsrechte für VISI Default-Ordnerstruktur

Für eine ordnungsgemäße Funktion der Software innerhalb der VISI Default-Ordnerstruktur benötigt der Benutzer des Computers mit seiner Anmeldung Vollzugriffsrechte auf den VISI 2020.0 – Installationsordner. Ist dies nicht der Fall, können verschiedene Programmmodule nicht korrekt ausgeführt werden.

Vergewissern Sie sich bitte bei Ihrem Systemadministrator, ob Sie für den VISI – Installationsordner über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen, falls nicht, lassen Sie sich diese Rechte zuweisen.

Kontrollieren Sie die Zugriffsrechte wie folgt:

- ⇒ Markieren Sie den Ordner im Windows Explorer
- ⇒ Klicken Sie mit der rechten Maustaste [M2] und wählen aus dem Kontextmenü [Eigenschaften]
- ⇒ Wählen Sie den Reiter [Sicherheit] und anschließend klicken Sie auf [Erweitert]

📜 Eigenschaften von VISI2020		×
Allgemein Freigabe Sicherheit Vor	gängerversionen	Anpassen
Objektname: C:\VISI2018R2		
Gruppen- oder Benutzemamen:		
Authentifizierte Benutzer		
SYSTEM		
Administratoren (Thomas-S-Mob-	14\Administratore	n)
& Benutzer (Thomas-S-Mob-14\Be	nutzer)	
Klicken Sie auf "Bearbeiten", um die Berechtigungen zu ändem.	Bea	arbeiten
Berechtigungen für "Authentifizierte Benutzer"	Zulassen	Verweigem
Vollzugriff		~
Ändem	~	
Lesen, Ausführen	~	
Ordnerinhalt anzeigen	~	
Lesen	~	
Schreiben	~	~
Klicken Sie auf "Erweitert", um spezie Berechtigungen anzuzeigen.		rweitert

⇒ Wählen Sie den Reiter [Effektiver Zugriff] und klicken Sie auf [einen Benutzer auswählen].

Erweiterte Siche	rheitseinstellungen für "VISI2020"			—		×
Name:	C:\VISI2020					
Besitzer:	Administratoren (Thomas-S-Mob-14\Administratoren)	💎 Ändern				
Berechtigungen	Überwachung Effektiver Zugriff					
Mit "Effektiver Zu das Konto einer E Wenn Sie das Hir	igriff" können Sie die effektiven Berechtigungen für einen B Jomäne an, können Sie auch den Einfluss potenzieller Hinzu zufügen einer Gruppe bewerten, muss jede Gruppe, der die	enutzer, eine Gru fügungen auf da gewünschte Gru	ippe oder ein Gerätekor as Sicherheitstoken für o ippe angehört, separat l	nto anze das Kont hinzuget	igen. Geł to bewert fügt werc	nört ten. den.
Benutzer/Gruppe	Einen Benutzer auswählen					
	Gruppenmitgliedschaft einschl. Fügen Sie Eleme	ente hinzu — 🗸	Elemente hinzuf	ügen		
Gerät:	Gerät auswählen					
	Gruppenmitgliedschaft einschl. Fügen Sie Eleme	ente hinzu 🦳 🖂	Elemente hinzuf	ügen		
	Benutzeranspruch einschließen Geräteanspruch einschließen					
Effektiven Zug	riff anzeigen					
		ОК	Abbrechen	Ü	bernehm	nen

 \Rightarrow Tragen Sie bitte als Objektname *Benutzer* ein und bestätigen Sie mit **[Ok]**.

Benutzer, Computer, Dienstkonto oder Gruppe auswählen	×
Objekttyp: Benutzer, Gruppe oder Integriertes Sicherheitsprinzipal	Objekttypen
Suchpfad:	Pfade
Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (<u>Beispiele</u>):	Trade
Benutzer	Namen überprüfen
Erweitert OK	Abbrechen

⇒ Klicken Sie auf [Effektiven Zugriff anzeigen]

Erweiterte Sicher	heitseinstellungen für "VISI2020"		- D >
Name:	C:\VISI2020		
Besitzer:	Administratoren (Thomas-S-Mob-14	4\Administratoren) 🛛 🌍 Ändern	
Berechtigungen	Überwachung Effektiver Zugriff		
Mit "Effektiver Zug das Konto einer D Wenn Sie das Hinz	yriff" können Sie die effektiven Berechtig omäne an, können Sie auch den Einfluss ufügen einer Gruppe bewerten, muss je	jungen für einen Benutzer, eine Grupp potenzieller Hinzufügungen auf das S de Gruppe, der die gewünschte Grupp	re oder ein Gerätekonto anzeigen. Gehört Sicherheitstoken für das Konto bewerten. Je angehört, separat hinzugefügt werden.
Benutzer/Gruppe:	Benutzer (Thomas-:Mob\Benutzer)	Einen Benutzer auswählen	
	Gruppenmitgliedschaft einschl.	Fügen Sie Elemente hinzu 🔷 🗸 🗸 🗸	Elemente hinzufügen
Gerät:	Gerät auswählen		
	Gruppenmitgliedschaft einschl.	Fügen Sie Elemente hinzu \sim	Elemente hinzufügen
Effektiven Zugr	iff anzeigen		
		ОК	Abbrechen Übernehmen

⇒ Kontrollieren Sie in der Berechtigungsliste, ob Ihrem Benutzer Vollzugriffsrechte zugewiesen sind

Erweiterte Siche	rheitseinstellunger	n für "VISI2020"				-		×
Name:	C:\VISI2020							
Besitzer:	Administrator	ren (Thomas-S-Mob-14\)	Administratoren)	🗣 Ändern				
Berechtigungen	Überwachung	Effektiver Zugriff						
	Gruppenmitg	liedschaft einschl.	Fügen Sie Elemen	nte hinzu 🔍 🗸 🗸	Elemente hinzuf	ügen		^
Effektiven Zug	riff anzeigen							-
Effektiver Zugrif	f Be	erechtigung	-	Zugriff eing	eschränkt durch			1.
*	Vo	ollzugriff						1
1	O	rdner durchsuchen / Dat	ei ausführen					
1	O	rdner auflisten / Daten le	sen					
1	At	ttribute lesen						
1	En	weiterte Attribute lesen						
1	Da	ateien erstellen / Daten s	chreiben					
1	0	rdner erstellen / Daten ar	nhängen					
1	At	ttribute schreiben						
1	En	weiterte Attribute schreil	ben					
<u> 1</u>	Ur	nterordner und Dateien l	öschen					~
				ОК	Abbrechen	Ük	pernehm	en

Haben Sie keine Vollzugriffsrechte, dann klicken Sie auf **[Ok]** und in der folgenden Maske auf das Feld **[Bearbeiten].** Editieren Sie die Rechte oder lassen sich die Rechte von Ihrem Systemadministrator zuweisen.

Eigenschaften von VISI2020		×
Allgemein Freigabe Sicherheit Vorg	jängerversionen	Anpassen
Objektname: C:\VISI2018R2		
Gruppen- oder Benutzernamen:		
Authentifizierte Benutzer SYSTEM Administratoren (Thomas-S-Mob-1	4\Administratore	n)
Eenutzer (Thomas-S-Mob-14\Ben	utzer)	
Klicken Sie auf "Bearbeiten", um die Berechtigungen zu ändem.	Bea	arbeiten
Berechtigungen für "Benutzer"		
	Zulassen	Verweigern
Vollzugriff	Zulassen \	Verweigem
Vollzugriff Åndem	Zulassen	Verweigem
Vollzugriff Ändem Lesen, Ausführen	Zulassen	Verweigem
Vollzugriff Ändern Lesen, Ausführen Ordnerinhalt anzeigen		Verweigem
Vollzugriff Ändem Lesen, Ausführen Ordnerinhalt anzeigen Lesen		Verweigem
Vollzugriff Ändem Lesen, Ausführen Ordnerinhalt anzeigen Lesen Schreiben		
Vollzugriff Ändern Lesen, Ausführen Ordnerinhalt anzeigen Lesen Schreiben Klicken Sie auf "Erweitert", um speziell Berechtigungen anzuzeigen.	Zulassen	Verweigem

8.4 Dynamische Vorschau

Bei der Anmeldung mit eingeschränkten Benutzerrechten (Domäne) kann es zu Problemen mit der dynamischen Vorschau kommen. In diesem Fall wird die Vorschau beim Öffnen im Explorer nicht angezeigt. Dabei wird eine Meldung Preview not available / Vorschau nicht verfügbar angezeigt.

Lösung: Führen Sie die Registrierung unter \VISI2020\System\Permission.cmd + RegisterVISIx64.cmd (64bit) als Administrator aus.





8.5 Arbeiten mit mehreren Versionen von VISI

Arbeiten Sie parallel zu VISI 2020.0 mit Versionen VISI 15 und kleiner, ist bei diesen älteren Versionen zu beachten, dass immer die zuletzt registrierte Version funktionsfähig ist. Registrieren Sie immer die zu benutzende Version, bevor Sie wechseln.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- \Rightarrow Vergewissern Sie sich, dass Sie Administratorrechte besitzen.
- \Rightarrow Starten Sie den Windows Explorer.
- ⇒ Wechseln Sie in das Verzeichnis der zu registrierenden Version in den Ordner zum Beispiel /VISI15/System/
- ⇒ Führen Sie die Datei **[Registry.bat]** aus. Bestätigen Sie die Meldungen.

Wenn Sie VISI 2020.0 manuell registrieren wollen, so führen Sie die Datei [RegisterVISIx64.cmd] als Administrator aus. Beide Dateien finden Sie im Installationsverzeichnis von VISI 2020.0 im Ordner "System".

9 Deinstallation VISI 2020.0

Sie können VISI 2020.0 deinstallieren, indem Sie im Installationsverzeichnis die Datei **[unins000.exe]** ausführen. Alternativ über die Windows Systemsteuerung.

10 Programme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ist ein komplett freiwilliges Programm, das von HEXAGON entwickelt wurde, um die HEXAGON MI Software Applikationen zu verbessern. Ohne Unterbrechung und Behinderung Ihrer laufenden Arbeit sammelt das Programm während der Anwendung der VISI-Software Informationen über die Hardware Ihres Computers und wie Sie die Software anwenden.

Die gesammelten Informationen helfen dem Softwarehersteller, festzustellen, welche Programmfeatures verbessert werden müssen.

Falls aktiviert, verfolgt das HEXAGON Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit Informationen zur Hardware, sowie, welche Module und Bestandteile der Software Sie verwenden und wie oft. Wir sammeln keinerlei Informationen zu anderen (nicht HEXAGON-) Software-Applikationen, die auf Ihrem Computer installiert sind.

Die Informationen, die gesammelt werden, helfen festzustellen, welche Softwaremodule und -bereiche nicht mehr verwendet werden und somit aus dem Paket entfernt werden können.

Es hilft ebenfalls, zu wissen, welche Bereiche sehr oft verwendet werden und auf welche Softwarebereiche künftig bei deren Weiterentwicklung das Hauptaugenmerk gerichtet werden muss.

Wenn Sie diesem Programm zustimmen, helfen Sie dem Softwarehersteller, dessen Aktivitäten zur Verbesserung der Software für die Bereiche zu priorisieren, die am meisten verwendet werden.

11 Technische Einschränkungen und Anwenderhinweise

11.1 CAM Allgemein

11.1.1 Werkzeugwegbahnen editieren (VISI-29752)

Wir möchten Sie hiermit darauf hinweisen, dass ein manuelles Editieren (Werkzeugweg trimmen, trimmen zwischen Eilgang ect.) zu Kollisionen mit dem Werkstück führen kann.

Workaround: Bitte prüfen Sie daher die editierten Werkzeugwegbahnen mit dem Befehl [Prüfe Werkzeugweg auf Kollision] oder mit der [kinematischen Simulation].

11.1.2 Transformiere Operation - Trimme mit Halter, mit Hindernis und auf Rohteil (VISI-28223, VISI-558)

Wir möchten Sie hiermit darauf hinweisen, dass beim Ausführen der Befehle **[Trimme mit Halter]**, **[Trimme mit Hindernis]** und **[Trimme auf Rohteil]** an den dadurch aufgetrennten Werkzeugwegbahnen "keine" tangentialen An- und Abfahrbewegungen hinzugefügt werden. Des Weiteren werden die neu entstandenen Eilgangbewegungen nicht geprüft. Aus diesem Grund raten wir im Moment davon ab, diese Möglichkeiten zum Trimmen der Werkzeugwegbahnen zu nutzen.

11.1.3 Virenscanner

In einzelnen Fällen kann es mit verschiedenen Virenscannern zu Problemen bei der Berechnung der Werkzeugwege kommen. Es werden Werkzeugwege nur teilweise oder fehlerhaft erzeugt. Einige Virenscanner greifen sehr weitreichend direkt in Prozesse ein, verzögern oder blockieren einzelne Prozesse. **Das gilt für sämtliche Berechnungen im CAM!**

Lösung: Siehe <u>8.2</u> Virenschutz während Betrieb

11.1.4 Projekt Spiegeln mit verketteten Operationen (VISI-20815)

Wenn man ein Projekt mit verketteten Operationen, siehe Befehl **[Bearbeitung verketten]**, spiegelt, so werden die Verkettungen entfernt, siehe Systemhinweis "Operationsverkettungen werden nicht erzeugt". **Achtung!!!** Die Verkettungen lassen sich zwar im gespiegelten Projekt wieder erzeugen, werden aber nicht korrekt geprüft, so dass die neu berechnete Eilgangsverbindung zwischen den Operationen nicht unbedingt über dem Werkstück liegt.

Workaround: Bitte beachten Sie für diesen Fall, dass die Eilgangshöhe bei den Operationen immer über dem Werkstück und den Hindernissen liegt. Alternativ kann man im gespiegelten Projekt das Werkstück als Referenzhindernis angeben, in diesem Fall wird die Höhe der Verkettung korrekt berechnet.

11.2 3D Machining

11.2.1 Restmaterial Auto – Reihenfolge der Abarbeitung steiler Bereiche (VISI-25785)

Bei der Strategie [Restmaterial Auto] kann es vorkommen (bisher ein Fall bekannt), dass die steilen Bereiche von unten abgearbeitet werden.

Workaround: Bitte prüfen Sie daher den Werkzeugweg in der **[Werkzeugsimulation]** oder alternativ mit der **[KinSim]** im Materialabtragsmodus

11.2.2 Schruppen – Min Kontaktabstand (VISI-10094)

Bei der Strategie **[Schruppen]** kann es in einzelnen Fällen bei zu großen Werten für den **[Min. Kontaktabstand]** zu direkten Verbindungen im Werkzeugweg kommen. Endet ein Werkzeugweg in der Mitte vom Bauteil und der Kontaktabstand wurde sehr groß eingegeben, so kann die Situation entstehen, dass die folgende Zustellung in Z **direkt** mit einem Spline verbunden wird!

Workaround: Sollte diese Situation auftreten muss der Wert für [Min. Kontaktabstand] verringert werden.

11.2.3 Adaptives Kernschruppen – Werkzeughalter (00662326)

Beim Adaptiven Kernschruppen kann es in einzelnen Fällen vorkommen, dass der Halter mit dem Bauteil kollidiert, obwohl die Option zur Betrachtung des Halters aktiv ist.

Workaround: Bitte verwenden Sie die Funktion [Prüfe Werkzeugweg auf Kollision] und das System zeigt etwaige Kollisionen sofort an.

11.2.4 HM Schruppen Hybrid (VISI-3728)

Bei der Strategie **[HM Schruppen Hybrid]** kann es in Einzelfällen vorkommen, dass eine Z-Ebene komplett abgearbeitet wird. Das heißt, das definierte Werkstück wird in dieser Ebene nicht berücksichtigt!

Workaround: Bitte verwenden Sie die Funktion [Prüfe Werkzeugweg auf Kollision] und das System zeigt etwaige Bauteilverletzungen sofort an.

11.2.5 HM Schruppen Hybrid (VISI-11325, VISI-24285)

Bei der Strategie **[HM Schruppen - Hybrid]** kann es in Einzelfällen vorkommen, dass eine oder mehrere Z-Ebenen nicht komplett fertig gefräst werden. Der Bereich wird unter Umständen erst einige Bahnen tiefer komplettiert, damit kann es zu erhöhten Z-Zustellungen kommen. Dieses Verhalten tritt auf, wenn der Bearbeitungsbereich eingegrenzt wird.

Workaround: Bitte prüfen Sie die Bearbeitung genau, wenn Sie ein HM-Schruppen basierend auf einem Rohteil begrenzen. Oder verzichten Sie auf ein Eingrenzen in X, Y und lassen die Strategie in X, Y über das gesamte Rohteil fräsen.

11.2.6 HM Schruppen Hybrid (VISI-13135)

Wenn man die Strategie **[HM Schruppen - Hybrid]** zum Restmaterialschruppen verwendet, kann es vorkommen, dass vereinzelt zu viel Material in Z abgetragen wird.

Workaround: Das HM Schruppen eignet sich generell nicht zum Restmaterialschruppen. Bitte verwenden Sie die dafür geeigneten Operationen **[Schruppen]** oder **[Schruppen Standard]**.

11.2.7 HM Schruppen Waveform (VISI-13242)

Wird beim Waveform Schruppen ein Profil als Begrenzung in Verbindung mit der Begrenzungsmethode **[Auf]** verwendet, dann wird teilweise die Begrenzung nicht eingehalten.

Workaround: Aktivieren Sie die Draufsicht und prüfen den Werkzeugweg visuell!

11.2.8 HM Rippenbearbeitung (VISI-14891)

Bei der Strategie **[HM-Rippenbearbeitung]** kann es in einzelnen Fällen zu Kollisionen mit dem Bauteil kommen. Insbesondere, wenn die **[Zustellmethode] [Automatisch]** in einer Kombination mit einer sehr kleinen **[Minimum Zustellung]** genutzt wird. (Wert < 0.01). (Aktuell ein Fall bekannt)

Workaround: Bitte verwenden Sie die Funktion [Prüfe Werkzeugweg auf Kollision] und das System zeigt etwaige Kollisionen sofort an.

11.2.9 AKS (MS-1023)

Bei der Strategie **[Adaptives Kernschruppen**] kann es unter bestimmten Umständen vorkommen, dass der Fräser mit Eilgang in das Rohmaterial eintaucht. (Aktuell ein Fall bekannt)

Workaround: Bitte prüfen Sie daher den Werkzeugweg in der Kinematischen Simulation in Verbindung mit dem [Materialabtrag] und der Prüfung der Schneide im Eilgang, siehe Prüfungseinstellung Schneide [Material abtragen mit Kollisionskontrolle (Eilgang)]



11.3 2D Machining

11.3.1 Bearbeitungen verketten (VISI-29891)

Bei der Verwendung **[Bearbeitungen verketten]** ist darauf zu achten, dass nur die Verbindungen zwischen den Operationen auf eine sichere Position (Rohteil, Werkstück, Hindernisse) zurückgezogen werden aber nicht die Start- und Endposition der verketteten Operationen.

Workaround: Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass die Sicherheitsebene und somit die Start- und Endposition der Operationen immer oberhalb vom Rohteil, Werkstück und Hindernisse liegt.

11.3.2 Konturfräsen mit Aufmaß / negatives Aufmaß

Das Verhalten bei der Verwendung eines negativen Aufmaßes bei den 2D Konturfräsoperationen wurde geändert.

Diese Änderung ist eingeführt worden, um eine Übereinstimmung im Ergebnis bei der Verwendung eines negativen Aufmaßes zwischen dem 2D Konturfräsen und den 3D Operationen zu erreichen.

Wird ein negatives Aufmaß innerhalb der 2D-Konturfräsoperation verwendet, dann wird der Werkzeugweg wie bei der 3D Operation in die Z Richtung nach unten verschoben (der komplette Werkzeugweg!).

Bei der Verwendung eines negativen Aufmaßes in Z war es vor Version 2017 R1 so, dass der untere Teil des Profils verlängert wird und sich nicht der komplette Werkzeugweg verschiebt.

Das negative Aufmaß in Z sollte nicht dafür verwendet werden, um den Werkzeugweg innerhalb eines durchgängigen Features nach unten zu verlängern.

Wird dieser Fall benötigt, sollte der Parameter [Min Feature Z / Zusatz Z-] verwendet werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dabei sollte der Wert für das negative Aufmaß in Z auf 0 belassen werden

11.3.3 Konturfräsen – Bearbeitungstoleranz (VISI-10477)

Bitte achten Sie darauf, dass es beim Konturfräsen mit einer geringen **[Bearbeitungstoleranz]** zu fehlerhaften und unvollständigen Werkzeugwegen kommen kann. Speziell bei einer **[Bearbeitungstoleranz]** < 0.003mm. Der Standard-Wert beträgt 0.01mm.

Workaround: Die Toleranz sollte im Standard > 0.003mm betragen, oder wenn dieses nicht möglich ist, kann das **[Werkstück]** mit **[Editiere Modellgeometrie]** aus der Operation entfernt werden. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie ohne Werkstück Ihre Eilgangeinstellungen genau prüfen müssen. Bitte verwenden Sie die Funktion **[Prüfe Werkzeugweg auf Kollision]** und das System zeigt etwaige Kollisionen sofort an.

Oder Sie verkleinern die **[Werkstücktoleranz]** auch auf 0.001, dann kann das Werkstück auch weiter in der Operation für die Kollisionskontrolle genutzt werden.

11.3.4 Taschenfräsen mit Einfahrmethode "Eintauchen" (VISI-23908)

Beim Taschenfräsen mit der Einfahrmethode **[Eintauchen]** wird der Sicherheitsabstand für das Einfahren mit Anfahrvorschub immer von der Taschentiefe (Featuretiefe) berechnet und nicht von der ersten Z-Zustellung. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Eintauchbewegung komplett im Eilgang erfolgt und nicht in Kombination mit dem Sicherheitsabstand.

Workaround: Es wird daher empfohlen, in Verbindung mit der Einfahrmethode **[Eintauchen]** auch den Befehl **[Eintauchen im Vorschub]** zu aktivieren.

11.3.5 Taschenfräsen

Bitte beachten Sie, dass die Features von 2D Bearbeitungen nur in Verbindung mit einem Werkstück auf Kollisionen geprüft werden. Bitte berücksichtigen Sie dieses Verhalten beim Taschenfräsen von offenen Features.

Wir empfehlen daher dringend, bei **allen 2D Operationen** ein Werkstück in den Operationsparametern anzugeben, damit die Eilgangbewegungen auf Kollision geprüft werden!



11.3.6 Taschenfräsen Standard – Einfahren mit Helix (VISI-26405)

Beim Taschenfräsen Standard kann es vorkommen, aktuell ein Fall bekannt, dass die Eintauchhelix nicht richtig berechnet wird, es kommt zu Diagonalbewegungen im Eilgang.

Workaround: Bitte verwenden Sie den vom System in Abhängigkeit vom Werkzeugdurchmesser vorgeschlagenen Helixdurchmesser. Mit dem Befehl **[Werkzeugparameter erneuern]** kann man den manuell geänderten Helixdurchmesser auf das aktuelle Werkzeug updaten.

11.3.7 Compass – Werkzeugauswahl WINDOWS 7 (00902730)

Bei manchen Compasskonfigurationen kann es in speziellen Fällen in Verbindung mit WINDOWS 7 zu einer falschen Werkzeugauswahl kommen.

Workaround: Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, dann schicken Sie uns bitte Ihre Konfiguration zum Prüfen zu.

11.4 5Ax Machining

11.4.1 Eilgangmethode in Referenzoperation

Für Automatisch Anstellen und Konvertieren in 5-Achsen.Wir empfehlen, bei allenReferenzoperationen die Eilgangmethode [Sicherheitsebene] einzustellen!Prüfen Sie zusätzlich beim daraus resultierenden 5Achsen Werkzeugweg, ob die Eilgangbewegungen auch
wirklich zur Sicherheitsebene zurückziehen.

12 Newsletter

Um immer auf dem neuen Stand zu bleiben, können Sie unseren Web-Newsletter abonnieren. Hier können Sie aus den Kategorien 'Downloads', 'Tools und Applikationen' und 'Webinare' wählen. Sobald es Neuigkeiten in dem jeweiligen Bereich gibt, werden Sie per Mail von uns informiert.

Wenn Sie diesen Service von uns nutzen möchten, melden Sie sich einfach hier an.

http://www.mecadat.de/newsletter/

Falls Sie Fragen zu speziellen Einstellungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel.: +49-8761-7620-70 Fax: +49-8761-7620-90

Email: <u>support@mecadat.de</u> WEB: <u>http://www.mecadat.de</u>

