

VISI Netzwerklizenz Lizenzdatei erneuern

Release: VISI 21 Autor: Norbert Stock Datum: 16.06.2015



Inhaltsverzeichnis

1 Lizenz erneuern	3
1.1 Vorbereitung	3
1.2 Laufenden Dienst beenden	3
1.3 Aktuelle Lizenz sichern	3
1.4 Lizenzen importieren und überprüfen	3
1.4.1 Lizenzen über den Lizenzmanager hinzufügen	3
1.4.2 Lizenzen manuell zufügen	4
1.5 Dienst starten	4



1 Lizenz erneuern

Alle VISI-Lizenzen laufen jährlich am 15.Juli aus. Das System weist Sie automatisch 30 Tage vor Ablauf der jeweiligen Lizenz darauf hin. Um Ihre Lizenz zu erneuern, folgen Sie den Anweisungen in diesem Dokument. Bitte verfahren Sie weiter, wie unter Punkt 1.1 beschrieben.

1.1 Vorbereitung

Folgende Dinge müssen überprüft werden, bevor Sie mit der Umstellung beginnen können:

- ⇒ Die neue Netzwerklizenz Datei gültig bis zum 15.Juli 2016 für VISI21 (VISI104_***.vlf) muss vorhanden sein.
- ⇒ Es sollte sichergestellt sein, dass alle VISI User zum Zeitpunkt der Installation, VISI nicht in Verwendung haben (über WmlAdmin.exe überprüfen ob Lizenzen benutzt werden). Ansonsten kann es bei den Anwendern zu einem Lizenzfehler und eventuell zum Datenverlust führen.

1.2 Laufenden Dienst beenden

⇒ Zuerst muss der laufende Dienst ("VeroLicenseServer") unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste beendet werden. (Mit der rechten Maustaste auf den Dienst klicken und "Beenden" anwählen.)

Name	Besch	reibung)	Status	Startty	р	Anmelden als
鵒 Verbindungsschic	Erstellt eine N			Manuell		Lokaler Dienst	
🔅 VeroLicenceServer				A	A .	a	Lokales System
🎑 Verschlüsselndes	Stellt	Stellt Starten Erstel Beenden Stellt Anhalten			1	Lokales System	
🔍 Verwaltung für au	Erstel			den		h -	Lokales System
🔍 Virtueller Datenträ	Stellt				11	Lokales System	

1.3 Aktuelle Lizenz sichern

Sichern Sie Sie Ihre aktuelle Lizenz Datei indem Sie die Datei "**Iservrc** " umbenennen zum Beispiel in "LSERVRC_old_2014" (oder auch "Iservrc _old_2014"). Sie finden Ihre Lizenz Datei im Verzeichnis **C:\VeroLicensing21**.

1.4 Lizenzen importieren und überprüfen

Die neuen Lizenzen können mit einer der nachfolgend beschriebenen Methoden erneuert werden.

- 1.4.1 Lizenzen über den Lizenzmanager hinzufügen
 - ⇒ Starten Sie den Lizenzmanager und wählen den Reiter [Netzwerk/Advanced-Lizenz].

⇒ Wählen Sie das Icon [Installiere /Lösche Lizenzen].

Vero Lizenz-Manager (8.5.0.0021)						
Installiere/Lösche Lizenzen dvanced Lizenz						
Lizenzcode	104-*15QFW36NSKE34C6-303465	In Zwischenablage kopieren				
Dongle Nummer	303465 (DK2)	Email zu				
Lizenz	C:\VISI21\System\	Wähle				



 \Rightarrow Wählen Sie nun das Icon [Installiere Lizenzen].

9	₩ Installiere/Lösche Lizenzen (104-*1N3GBF7Z2LNWUQM-336594)				
	1				
	Name	Version			
	VI_APPLICATION	20.0.0.0			
	VI_2DCAD	20.0.0.0			
ł	VI_MODELLING	20.0.0.0			
	VI_SURFACES	20.0.0.0			
	VI_ANALYSIS	20.0.0.0			
	VI_CATALOGUES_HUGE	20.0.0.0			
1	Lu ricotocor	~~~~			

- \Rightarrow Aus der nun folgenden Dateiliste selektieren Sie die neue *.vlf Datei.
- ⇒ Sofort nach Anwahl der Datei erscheint eine Meldung über erneuerte Lizenzen.



- \Rightarrow In der Liste des Lizenzmanagers sehen Sie jetzt das aktualisierte Start- und Enddatum.
- \Rightarrow Bestätigen Sie dieses Fenster, sowie das Fenster des Lizenzmanagers mit "OK"
- ⇒ Erscheint eine Meldung, dass keine Lizenzen zugefügt wurden, so versuchen Sie bitte, die Lizenzen manuell zuzufügen. Dies wird im nachfolgenden Punkt 1.4.2 beschrieben.

1.4.2 Lizenzen manuell zufügen

- ⇒ Benennen Sie Ihre neue Lizenz Datei (VISI20_104!*****.vlf) um und zwar in "LSERVRC" (oder auch "Iservrc") und kopieren diese ins Verzeichnis C:\VeroLicensing21.
- \Rightarrow Speichern Sie diese Datei (ohne Dateiendung) und schließen Sie den Editor.
- ⇒ Prüfen Sie auch hier wieder im Lizenzmanager, ob die Lizenzen erfolgreich hinzugefügt wurden. Dazu klicken Sie auf das Icon [Installiere/Lösche Lizenzen] und prüfen das Start- und Enddatum der Lizenz.

ſ	𝒱 Installiere/Lösche Lizenzen (104-*18EE33JMQ3RUHAJ-450150)
	個 🕱

Die Lizenzdatei wurde korrekt erneuert, wenn beim Enddatum der 15.Juli 2016 angezeigt wird.

 \Rightarrow Danach mit Ok bestätigen und den Lizenzmanager schließen.

1.5 Dienst starten

Nun muss noch der Dienst gestartet werden.

⇒ Dazu unter [Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste] mit der rechten Maustaste auf [VeroLicenceServer]

Name	Besch	reibung	Status	Starttyp	1	Anmelden als	
🎑 Verbindungsschic	Erstellt eine N			Manuell	l	Lokaler Dienst	
🌼 VeroLicenceServer			_	î i a	I	okales System	
🎑 Verschlüsselndes	Stellt	Start	en	I	l	okales System	
鵒 Verwaltung für au	Erstel	Beenden		I	l	Lokales System	
🔍 Virtueller Datenträ	Stellt	Anha	lten	i i	l	Lokales System	



klicken und [Starten] anwählen.

Damit wurde die Lizenzdatei am Lizenzserver erfolgreich erneuert.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support:

Email:	support@mecadat.de
--------	--------------------

- Tel.: +49(0)8761-7620 70
- Von 08:00 12:00 Uhr
- und 13:00 17:00 Uhr erreichbar.

