

# VISI SDK Tool Meusburger Farbtabellenstandard

Release: VISI 2017 R1 Autor: Walter Ottendorfer Datum: 10.03.2017



## Inhaltsverzeichnis

1	VIS	I SDK Tool für den Meusburger CAD-Farbtabellenstandard	3
2	Inst	allation und Konfiguration	4
	2.1	Aktualisieren der Farbpalette	. 4
	2.2	Installation und Aktivieren der Feature Konfiguration	. 5
3	Anv	venden des Tools für den Meusburger CAD-Farbtabellenstandard	5



#### 1 VISI SDK Tool für den Meusburger CAD-Farbtabellenstandard

Immer mehr Unternehmen im Werkzeug- und Formenbau setzen auf Standardisierung. Sie bevorzugen papierarme Abläufe und hinterlegen fertigungsrelevante Informationen wie Toleranzen oder Oberflächengüten direkt am 3D-Modell. Die Informationen werden dabei mittels Farbtabellen übergeben. Damit die Farbschemen nicht neu erfunden werden müssen, hat die MECADAT AG ein Tool entwickelt bei dem der Meusburger Farbtabellenstandard zum Einsatz kommt.

Mit dieser Applikation kann man an den Platten und Einsätzen die konstruktiv angebrachten Tuschierungen, Bohrungen, Taschen und Schieberbahnen mit einer der Bearbeitungsqualität entsprechenden Farbe automatisiert versehen.

Weitere Vorteile der Anwendung eines Farbtabellenstandards sind, dass auch die Abzugskörper von Normteilen diese Farbschemen aufweisen können und daher kein manuelles einfärben notwendig ist, eine Erkennung von CAM-Features durch die Farben eine automatisierte Bearbeitung erlaubt und die Reduzierung von 2D-Zeichnungen. Ein Farbtabellenstandard ist natürlich auch sprachenunabhängig und somit wird vor allem bei einer internationalen externen Fertigung von Werkzeugkomponenten eine Verkürzung der Lieferzeit erreicht.

	meusburger
CAD-Farbtabellenstandards	

RGB-Farbnummer				mmer	Toleranz in mm/Ober	Positions-	Oberfläche	Anwendungsbeispiele/Bemerkungen	
		R	G	В	flächenoffset	toleranz	Obernache	Anwendungsbeispieler Demerkungen	
		000	164	164				Meusburger-Norm	
		183	183	220			Ra 0,8–3,2	Grundkörperflächen / Systemfarbe des CAD Systems	
		255	255	000		±0,10		Gewinde aller Art/Kerndurchmesser konstruiert It. DIN/ISO	
		102	000	153	H7	±0,01	Ra 1,6–3,2	Nennmaß gezeichnet, bezogen auf Gesamtmaß bzw. Durchmesser	
		255	175	175	ISO-Passungen	±0,01	Ra 1,6–3,2	Nennmaß gezeichnet und Toleranzfeld extra definiert als PMI-Informationen, Beiblatt, o.ä.	
		105	105	110	±0,005		Ra 1,6–3,2	Optional: Passflächen, Passungen, hochgenauer Konturbereich/Schlichten	
	255 153		000	±0,01		Ra 1,6–3,2	Passflächen, Passungen, hochgenauer Konturbereich/Schlichten		
		128	128	064	±0,02		Ra 1,6–3,2	O-Ringe, Passungen mit erhöhtem Spiel	
	000 255 000		000	±0,05		Ra 3,2	Kaltkanal und Anbindungen, Bohrung für Rückdrücker, Bundfläche für Auswerfer		
		255	000	255	±0,10		Ra 6,3	Freibohrungen, Freiflächen	
		000	000	255	±0,20		Ra 6,3	Grobbearbeitung, Freiflächen, Freibohrungen, Startlochbohrungen, Hydraulik, Kühlkreislauf	
		255	255	255	±0,20		Ra 6,3	Optional: Luft oder Gas zur visuellen Unterscheidung zu Kühlwasserbohrungen	
		192	255	192	±1,00		Gebrannt	Oberflächen gebrannt	

Flächen- und Körperfarben

#### Konturflächen

	RGB-	Farbnu	mmer	Toleranz in mm/Ober-	Positions-	Oberfläche	Anwendungsbeispiele/Bemerkungen	
	R	G	В	flächenoffset	toleranz			
	255	000	000	±0,02		VDI*	Einbauflächen (technische Politur)	
	153	153	153	±0,02		VDI*	Sichtflächen (technische Politur)	
	255	102	102	±0,02		VDI*	Sichtflächen (Hochglanz)	
	153	000	000	±0,02		VDI*	Sichtflächen (Erodieren, Narben)	
	255	153	000	±0,01		VDI*	Hochgenauer Konturbereich	
	051	153	051	±0,01		VDI*	Sichtflächen	

\* VDI ..-Werte sind vom Kunden individuell zu definieren

### 2 Installation und Konfiguration

⇒ Entpacken Sie den Inhalt des ZIP-Archives und führen Sie die Datei Install.exe als Administrator aus. Es öffnet sich folgende Maske.

V Installation		
C:\VISI2016R1\F	<sup>-</sup> arb_Tool_Meusb	urger
Install	Update	Cancel

Der Dateipfad wird standardmäßig erzeugt, ändern Sie diesen bitte nur wenn VISI an einem anderen Ort gespeichert ist. Wenn die SDK-Applikation für Meusburger Farb-Tool bereits installiert ist und Sie nur eine neue Version installieren wollen, so wählen Sie bitte Aktualisieren.

Das Update bzw. die Installation wird nun selbstständig durchgeführt, ohne dass noch manuell Einstellungen getroffen werden müssen.

⇒ Beim nächsten Start von VISI steht dann der Menüpunkt Meusburger zur Verfügung.

Mould	Progress	Standard	Elen	nent	e	Flow	?	Meusburger		
2	) 📫 🕴	§ 🔉 🕇	19	8	Q	2	<b>)</b> (	CAD Farb	tabellenstandards	L

**Hinweis:** Wenn mehr als eine VISI Installation vorhanden ist, muss bzw. darf die Applikation nicht mehrfach registriert werden. Es reicht, wenn man die entsprechende ext3d.mnu um die jeweiligen Zeilen erweitert. In dieser Situation ist es empfehlenswert die Applikation nicht in einem Installationsverzeichnis von VISI zu installieren.

 $\Rightarrow$  Öffnen Sie die Datei Ext3d.mnu im Ordner C:\VISI2017R1\User\_Profiles\<Profilname>\Ger und fügen Sie die folgenden Zeilen am Ende ein:

"Meusburger"

"CAD Farbtabellenstandards", "DLL Meusburger\_Farb\_Tool.exec 1";

#### 2.1 Aktualisieren der Farbpalette

Um die von Meusburger definierten Farben verwenden zu können fügen Sie nun die Datei Attributes.cfg aus dem Ordner "Profildaten" in das Benutzerprofil in den Ordner C:\VISI2017R1\User Profiles\<Profilname>\Ger ein.

*Hinweise:* Sichern Sie zuvor Ihre aktuelle Attributes.cfg Datei.

In einer bestehenden Konstruktion muss die Farbpalette (System-Farbpalette) aktualisiert werden, da in einem alten Workfile die zuletzt verwendet Farbpalette aktiv ist.





#### 2.2 Installation und Aktivieren der Feature Konfiguration

Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Farben von Abzugskörpern der Standardelemente und sog. Features (Bohrungen, Gewinde usw.) entsprechend den von Meusburger definierten Farben zu verwenden. Fügen Sie zur Installation die Dateien Features\_Conf3.cfg und Features\_General.cfg aus dem Ordner "Profildaten" in das Benutzerprofil in den Ordner C:\VISI2017R1\User\_Profiles\<Profilname>\Ger ein.

*Hinweise:* Falls Sie bereits eine Features\_Conf3.cfg verwenden, sichern Sie diese vor dem Einfügen.

Um die Konfiguration für neue Features zu aktivieren, verwenden Sie den Befehl "Feature Eigenschaften" aus dem Menü "System" von VISI. Hier wählen Sie als "Defaultkonfiguration" Features\_Conf3. Bestätigen Sie anschließend den Dialog mit OK.

Wähle Konfiguration		x
Verwende Farbe Defaultkonfiguration Editiere Konfiguration	Features_Conf3	
Konfiguration	Features_Conf1 $\sim$	
ОК	Abbrechen	

### 3 Anwenden des Tools für den Meusburger CAD-Farbtabellenstandard

🖉 Farb-Tool				21	- P			
CAD-Fart	tabelle	enstan	dards					
Flächen- u	und Kör	perfarb	en Kor	nturflächen				
	R	G	в	Toleranz in mm/Ober- flächenoffset	Positions- toleranz	Oberfläche	Anwendungsbeispiele / Bemerkungen	
	000	164	164		-	-	Meusburger-Norm	Fläche(n) Körper
	183	183	220	-	-	Ra 0,8 - 3,2	Grundkörperflächen / Systemfarbe des CAD Systems	Fläche(n) Körper
	255	255	000		±0,10	-	Gewinde aller Art / Kerndurchmesser konstruiert It. DIN / ISO	Fläche(n) Körper
	102	000	153	H7	±0,01	Ra 1,6-3,2	Nennmaß gezeichnet, bezogen auf Gesamtmaß bzw. Durchmesser	Fläche(n) Körper
	255	175	175	ISO-Passungen	±0,01	Ra 1,6-3,2	Nennmaß gezeichnet und Toleranzfeld extra definiert als PMI-Informationen, Beiblatt, o.ä.	Fläche(n) Körper
	105	105	110	±0.005		Ra 1.6-3.2	Optional: Passflächen, Passungen, hochgenauer Konturbereich / Schlichten	Fläche(n) Körper
	255	153	000	±0.01		Ra 1.6-3.2	Passflächen, Passungen, hochgenauer Konturbereich/ Schlichten	Fläche(n) Körper
	128	128	064	±0.02	-	Ra 1.6-3.2	O-Ringe, Passungen mit erhöhtem Spiel	Fläche(n) Körper
	000	255	000	±0.05		Ra 3.2	Kaltkanal und Anbindungen, Bohrung für Rückdrücker, Bundfläche für Auswerfer	Fläche(n) Körper
	255	000	255	±0.10	-	Ra 6,3	Freibohrungen, Freiflächen	Fläche(n) Körper
	000	000	255	±0,20		Ra 6,3	Grobbearbeitung, Freiflächen, Freibohrungen, Startlochbohrungen, Hydraulik, Kühlkreislauf	Fläche(n) Körper
	255	255	255	±0.20		Ra 6,3	Optional: Luft oder Gas zur visuellen Unterscheidung zu Kühlwasserbohrungen	Fläche(n) Körper
	192	255	192	±1,00	-	Gebrannt	Oberflächen gebrannt	Fläche(n) Körper

Nach dem Start der Applikation, öffnet sich ein Fenster mit dem Meusburger Farbstandard.



Nun können die Farbinformationen den bestimmten Bereichen zugewiesen werden.

Mit der Funktion **Körper** wird dem gewählten Solid die entsprechend Farbe als Körperfarbe zugewiesen.

Mit der Funktion **Fläche(n)** können bestimmte Bereiche eines Bauteils mit der entsprechend Farbe versehen werden.

Die Auswahl der Bereiche erfolgt über die normale VISI Faceauswahltechnik.



Im Reiter Konturflächen können die Artikel- und Konturflächen mit dem Farbstandard versehen werden.

V	Farb-Tool					12			
	CAD-Farb	tabelk	enstan	dards					
	Flächen-u	nd Kör	perfarb	oen Ko	nturflächen				
		R	G	в	Toleranz in mm/Ober- flächenoffset	Positions- toleranz	Oberfläche	Anwendungsbeispiele / Bemerkungen	
		255	000	000	±0.02	-	VDI*	Einbauflächen (technische Politur)	Fläche(n) Körper
		153	153	153	±0.02	-	VDI*	Sichtflächen (technische Politur)	Fläche(n) Körper
		255	102	102	±0.02		VDI*	Sichtflächen (Hochglanz)	Fläche(n) Körper
		153	000	000	±0.02		VDI*	Sichtflächen (Erodieren, Narben)	Fläche(n) Körper
		255	153	000	±0,01	-	VDI*	Hochgenauer Konturbereich	Fläche(n) Körper
		051	153	051	±0,01	-	VDI*	Sichtflächen	Fläche(n) Körper
								* VDIWerte sind vom Kunden individuell zu d	efinieren





