
VISI-PDM 2016 R1 Update

WICHTIG!


Bitte unbedingt die Hinweise zu neuen Lizenzdateien für Version 2016 R1 im letzten Abschnitt der Installationsanleitung beachten!

1. Update von VISI-PDM auf einem Server oder Einzelplatz

1. Melden Sie sich als „Administrator“ am System an.
2. Machen Sie eine Sicherungskopie Ihres VISI-PDM Programmverzeichnisses.
3. Schließen Sie alle Anwendungen.
4. Deaktivieren Sie temporär Ihre Anti-Viren Software.
5. Starten Sie die Datei **Setup.exe** von der CD bzw. Ihrem Download Verzeichnis.
6. Wählen Sie eine Sprache für die Installation und Drücken Sie OK.




Die Installation beginnt:




Drücken Sie ***Weiter*** um fortzufahren.

7. Wählen Sie das VISI-PDM Verzeichnis Ihrer Installation:



Drücken Sie ***Weiter*** um fortzufahren.


8. Wählen Sie die zu installierenden Komponenten:



Wichtig:
Wählen beim Update Ihrer Version „VISI-PDM Update“


Drücken Sie ***Weiter*** um fortzufahren.

9. Startmenü Ordner



Drücken Sie ***Weiter***.


10. Symbol auf dem Desktop erzeugen:



Drücken Sie ***Weiter***


Überprüfung der Einstellungen:

Nachdem alle Installations-Einstellungen gemacht sind, zeigt das Installations-programm diese nochmals an. Überprüfen Sie die Einstellungen.



Sind alle Einstellungen richtig gewählt drücken Sie ***Installieren***. Der Update Ihrer Installation wird nun ausgeführt.

11. Am Ende der Installation erscheint folgendes Fenster:



Beenden Sie die Installation durch Betätigung des Schalters „Fertigstellen“.

Beim nächsten Start von VISI-PDM wird ggf. die Ihrer Datenbanken aktualisiert, an der Sie sich anmelden. Dieser Vorgang wird vom System nach Bestätigung automatisch durchgeführt.

12. VISI-PDM ist nun auf dem aktuellen Stand. Jetzt müssen noch die bestehenden Datenbanken mit neuen Texten aktualisiert werden. Hierzu führen Sie folgende Schritte durch:

    a) Starten Sie VISI-PDM mit Ihrer Datenbank.
    b) Wählen Sie ***Verwaltung*** | ***Einstellungen*** | ***Global***
    c) Klicken Sie auf den Schalter



    d) Wenn Sie mehrere Datenbanken haben, so führen Sie diese Schritte für jede Datenbank durch.

13. Aktivierung der Integration mit VISI-Series
    Um die VISI-Series Integration zu aktivieren, fügen Sie in der Datei ***EXT.CFG*** folgende Zeilen hinzu:

    …….

    [EXTENSION10]
    # EXTENSION = Simula.dll
    # DATA_ID = 73D967FD4FAC4DC9857E863C7A744749 ; ID of the data record handled by the extension
    # LOAD_MODE = 2 ; Module Load Mode 1 = Preload, 2 = Load On Call

    [EXTENSION11]
    # EXTENSION = visipdm.dll

Bitte wählen Sie als Zahl hinter dem Wort „EXTENSION“ die nächste freie Zahl der bereits eingestellten Extensions.

2. Update VISI-PDM auf einem Netzwerk-Client

Führen Sie auf dem Client nach dem Update der Serverinstallation das Programm **„ClientSetup.exe“,** mit den gleichen Optionen wie bei der Erstinstallation, vom Client aus (siehe auch Installationsanleitung).

Aktivierung der Integration mit VISI-Series
Um die VISI-Series Integration zu aktivieren, fügen Sie in der Datei ***EXT.CFG*** folgende Zeilen hinzu:

…….

[EXTENSION10]
EXTENSION = Simula.dll
DATA_ID = 73D967FD4FAC4DC9857E863C7A744749 ; ID of the data record handled by the extension
LOAD_MODE = 2 ; Module Load Mode 1 = Preload, 2 = Load On Call

[EXTENSION11]
EXTENSION = visipdm.dll

Bitte wählen Sie als Zahl hinter dem Wort „EXTENSION“ die nächste freie Zahl der bereits eingestellten Extensions.

3. Neue Lizenzdatei für VISI-PDM 2016 R1 anfordern

Mit der Version 2016 R1 hat sich in VISI-PDM das Verfahren zur Bestimmung Ihres Lizenzcodes geändert, damit VISI-PDM nun auch mehrere Lizenzdateien auf einem Server unterstützen kann.

Da sich damit auch der Lizenzcode Ihrer VISI-PDM Installation ändert, wird Ihre aktuelle VISI-PDM Lizenzdatei nach dem Update auf Version 2106 R nach einer Karenzzeit bis 31.01.2016 ungültig.

Beim Starten von VISI-PDM 2016 R1 werden Sie auf eine alte Lizenzdatei hingewiesen. Bitte wenden Sie sich an Ihren VISI Händler und fordern Sie eine neue Lizenzdatei an.
In dem Hinweis wird der neue Lizenzcode angezeigt, der benötigt wird, um Ihnen eine neue Lizenzdatei zu generieren.

Um den richtigen Lizenzcode anzuzeigen starten Sie VISI-PDM wie gewohnt von einem Client aus!
Da der Dateipfad der Lizenzdatei vom Client PC aus für den Lizenzcode relevant ist, ergibt der Aufruf aus dem „lokalen Verzeichnis“ von VISI-PDM auf dem Server einen „falschen“ Lizenzcode, da der Dateipfad namentlich abweicht.