

Installationsanleitung FormingSuite FastIncremental

Release: 2017.1.0
Autor: Christian Dallaserra
Datum: 13.04.2017

FAST Incremental[®]
FormingSuite[®]

Inhaltsverzeichnis

1	Mindest-Systemvoraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen	3
1.1	Unterstützte Betriebssysteme.....	3
1.2	Mindest-Systemanforderungen	3
2	Vorbereitung der Installation	3
2.1	Administratorrechte	3
2.2	Virens Scanner.....	3
3	Installation der FormingSuite Software	3
3.1	Lizenzvereinbarung	4
4	Lizenzanforderung FormingSuite 2017.....	8
5	Lizenzierung der FormingSuite – Software	9
6	Installation des LS DYNA Solvers	10
6.1	Lizenzvereinbarung	11
7	Lizenzierung des LS DYNA Solvers	15

1 Mindest-Systemvoraussetzungen und empfohlene Systemeinstellungen

1.1 Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 Professional 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
Windows 10 Pro 64 Bit (Empfehlung)

1.2 Mindest-Systemanforderungen

Windows 7 Professional 64 Bit / Windows 10 Pro 64 Bit (Empfehlung)
Pentium 4 Prozessor - x64 Dual oder Quad Core Prozessor
Mindestens 16GB RAM
20GB Minimum freie Festplattenkapazität

2 Vorbereitung der Installation

2.1 Administratorrechte

Bevor Sie mit der Installation von Forming Suite 2017 beginnen, stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass Sie am jeweiligen PC über Administratorrechte verfügen.


2.2 Virenschanner

Bitte unbedingt den Virenschanner deaktivieren, sonst können evtl. Fehler bei der Installation von Forming Suite auftreten. Arbeiten Sie nach erfolgter Installation mit aktiviertem Virenschanner, dann definieren Sie das Installationsverzeichnis von Forming Suite unbedingt als Ausnahme.

3 Installation der FormingSuite Software


Bitte entpacken Sie zuerst die von der MECADAT AG erhaltene Installationsdatei in ein separates Verzeichnis auf ihrer Festplatte.

Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf die entpackte Datei FSinstall_v2017-1-0x64.exe und wählen im Menü die Option **[Als Administrator ausführen]**.




Die Installationsroutine startet jetzt automatisch.


Bestätigen Sie das nachfolgende Fenster mit **[Next >]**.




3.1 Lizenzvereinbarung




Lesen Sie die Lizenzvereinbarung genau durch. Um diese zu akzeptieren, klicken Sie auf **[Next>]**.




Geben Sie bitte Ihren Namen und den Firmennamen ein und klicken Sie auf **[Next>]**.




Möchten Sie den vorgeschlagenen Installationsordner ändern, dann klicken Sie auf **[Browse...]**, um ein anderes Verzeichnis auszuwählen oder um einen neuen Ordner anzulegen. Bestätigen Sie das Fenster anschließend mit **[Next>]**.




Legen Sie im nachfolgenden Fenster fest, in welchem Startmenü-Ordner die FormingSuite Applikation verknüpft werden soll. Bestätigen Sie das Fenster anschließend mit **[Next>]**.




Bestätigen Sie das folgende Fenster mit **[Next>]**, um die eigentliche Installation zu starten.



Die notwendigen Dateien werden jetzt übertragen. Sie können den Prozess jederzeit durch einen Klick auf **[Cancel]** abbrechen.




Bitte verwenden Sie im folgenden Fenster die Voreinstellung **[SKIP: Do NOT Configure At This Time]** und bestätigen Sie mit **[Next>]**




Die Installation ist jetzt weitgehend abgeschlossen. Bitte entfernen Sie den Haken bei **[YES, send me a License File...]** und beenden Sie die Installation mit **[Finish]**.

4 Lizenzanforderung FormingSuite 2017


Starten Sie FormingSuite 2017 über das Windows Start Menü oder die entsprechende Desktop Verknüpfung auf Ihrem PC.



Da die Software noch nicht lizenziert ist, erscheint die oben gezeigte Fehlermeldung. Bitte bestätigen Sie diese mit **[OK]**.




Im nachfolgenden Fenster wird Ihnen die sogenannte FORMINGID Nummer angezeigt. Bitte kopieren Sie diese Nummer in die Zwischenablage (ID Nummer markieren - rechte Maustaste – Kopieren) und schicken uns diese per E-Mail an info@mecadat.de zu.




Das Fenster können Sie dann über **[Cancel]** schließen.


5 Lizenzierung der FormingSuite – Software

Kopieren Sie die von der MECADAT AG erhaltene Lizenzdatei (license.lic) in das Verzeichnis C:\FTI\FormingSuite\Licensing und starten Sie anschließend FormingSuite wie unter Kapitel 4 beschrieben. Bestätigen Sie die Fehlermeldung mit **[OK]**.






Im nachfolgenden Fenster ist der reguläre Lizenzpfad bereits voreingestellt. Sollten Sie eine andere Ordnerstruktur verwenden, wählen Sie bitte den entsprechenden Pfad über **[Browse...]** an. Klicken Sie anschließend auf **[OK]**.




Ihre FormingSuite 2017 Software ist jetzt lizenziert und startbereit.

6 Installation des LS DYNA Solvers

Bitte entpacken Sie zuerst die von der MECADAT AG erhaltene Installationsdatei in ein separates Verzeichnis auf ihrer Festplatte. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf die entpackte Datei FASTIncrementalSolverInstall_v8-0-0.exe und wählen im Menü die Option **[Als Administrator ausführen]**.




Die Installationsroutine startet jetzt automatisch.




Bestätigen Sie das nachfolgende Fenster mit **[Next >]**.

6.1 Lizenzvereinbarung




Lesen Sie die Lizenzvereinbarung genau durch. Um diese zu akzeptieren, klicken Sie auf **[Next>]**.


Geben Sie bitte Ihren Namen und den Firmennamen ein und klicken Sie auf **[Next>]** und im nachfolgenden Fenster auf **[Yes]**.




Im Normalfall sollte im folgenden Fenster bereits der Pfad der zuvor erstellten FormingSuite Installation eingestellt sein. Verwenden Sie eine andere Ordnerstruktur, dann klicken Sie auf **[Browse...]**, um ein anderes Verzeichnis auszuwählen oder um einen neuen Ordner anzulegen. Bestätigen Sie das Fenster anschließend mit **[Next>]**.




Bestätigen Sie das folgende Fenster mit **[Next>]**, um die eigentliche Installation zu starten.



Bitte verwenden Sie im folgenden Fenster die Voreinstellung **[Nodelocked License File...]** und bestätigen Sie mit **[Next>]**



Die Installation ist jetzt fast abgeschlossen. Bitte entfernen Sie den Haken bei **[YES, send me a License File...]** und beenden Sie die Installation mit **[Finish]**.



Die Installation des LS DYNA Solvers ist jetzt abgeschlossen. Damit dieser genutzt werden kann, ist ein Neustart erforderlich. Sie können das sofort ausführen (Standardeinstellung) oder zu einem späteren Zeitpunkt ausführen. Beenden Sie die Installation mit **[Finish]**.

7 Lizenzierung des LS DYNA Solvers

Sie haben neben der Lizenzdatei für das Forming Suite (license.lic) eine weitere Lizenzdatei für die Aktivierung des LS DYNA Solvers von der MECADAT AG erhalten. Kopieren Sie die Datei **LSTC_FILE** in das Verzeichnis C:\FT\FormingSuite.

Die Software FormingSuite 2017 FastIncremental ist jetzt komplett lizenziert und startbereit.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel.: +49-8761-7620-70

Fax: +49-8761-7620-90

Email: support@mecadat.de

WEB: <http://www.mecadat.de>